

SAMSUNG



'a camera' born to be the
multi-player



i85 Användarmanual


Tack för att du valde en Samsung kamera.

Denna bruksanvisning kommer att visa dig hur du använder kameran – hur du tar bilder, hur du laddar ner bilder och hur du använder de medföljande programmen.

Läs denna manual noga innan du börjar använda din nya kamera!


Instruktioner

Följ nedanstående procedur när du använder kameran.



Lär känna din kamera

Tack för att du valde en Samsung digitalkamera.

- Innan du börjar använda denna kamera, läs noggrant igenom denna manual.
 - Om du behöver få kameran lagad, ta med dig kameran och eventuella tillbehör (batterier, minneskort, etc) till ditt servicecenter.
 - Kontrollera att kameran fungerar som den ska innan du ämnar använda den, exempelvis vid en resa eller en viktig händelse. Samsung påtar sig inget ansvar för förluster eller skador som blivit resultatet av att kameran inte fungerat.
 - Förvara manualen på ett säkert ställe.
 - Innehållet och illustrationerna i denna manual kan bli föremål för förändring utan föregående meddelande, för uppgradering av kamerans funktionalitet.
 - Om du använder en kortläsare till datorn skall den endast användas för att överföra bilder till datorn. När du överför bilder som tagits med kameran till en dator ska du vara noggrann med att använda medföljande USB-kabel för att ansluta kameran till datorn. V.v. notera att tillverkaren tar inget ansvar för förlust eller skada på bilder på minneskortet p.g. av användning av en kortläsare.
- × Microsoft Windows och Windows logotyp är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation incorporated i USA och/eller andra länder.
- ×  är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc. WOW HD technology är inkorporerat under licensen för SRS Labs, Inc.
- × Alla märken och produktnamn i denna bruksanvisning är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

FARA

FARA visar på en hotfull farlig situation som om den inte undviks kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

- Modifiera inte denna kamera på något sätt. Detta kan resultera i brand, elektrisk stöt eller allvarlig skada på dig eller din kamera. Underhåll och reparationer ska utföras av din kamerahandlare eller av Samsung Kameran Service Center.
- Använd inte denna produkt i närheten av brännbara eller explosiva gaser, eftersom detta kan öka explosionsrisken.
- Om någon vätska tränger in i kameran använd den inte. Stäng av kameran och koppla ifrån strömkällan (batterier eller nätadapter) Du måste kontakta din kamerahandlare eller Samsung Kameran Service Center. Fortsätt inte att använda kameran, då detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Stoppa inte in metalliska eller brännbara främmande föremål i kamerans öppningar, exempelvis i facket för minneskortet och batterifacket. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Använd inte kameran med blöta händer. Detta kan orsaka elektrisk stöt.

VARNING

VARNING gör dig uppmärksam på en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

- Använd inte blixten på nära avstånd från djur eller människor. Att rikta blixten på nära håll mot ett öga kan orsaka ögonskador.
- Av säkerhetsskäl ska denna produkt och tillbehören förvaras utom räckhåll för barn och djur för att förhindra olyckor, exempelvis:
 - Sväljning av batterier eller små kameratillbehör. Vid en olyckshändelse – kontakta omedelbart en läkare!
 - Det är möjligt att kamerans rörliga delar kan orsaka skador.
- Batterierna och kameran kan bli varma vid längre tids användning och resultera i att kameran inte fungerar som den ska. Om detta skulle hända, använd inte kameran under ett par minuter så att den svalnar av.
- Lämna inte kameran på platser med extremt hög temperatur, exempelvis stängda fordon, direkt solljus eller andra platser med extremt stora temperaturvariationer. Om kameran utsätts för extrema temperaturer kan detta påverka kamerans interna komponenter och kan orsaka brand.
- Täck inte över kameran eller laddaren när dessa används. Detta kan orsaka en temperaturhöjning som kan skada kamerahuset eller orsaka brand. Använd alltid kameran och dess tillbehör i väl ventilerade utrymmen.

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET gör dig uppmärksam på en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan resultera i medelsvår eller mindre skada.

- Läckage, överhettning eller trasiga batterier kan orsaka skada eller brand.
 - Använd bara rätt sorts batterier i kameran.
 - Kortslut inte batterierna, värm inte upp dem och kassera dem inte genom att kasta dem i en eld.
 - Sätt inte in batterierna med omvänd polaritet.
- Ta ur batterierna om du inte planerar att använda kameran under en längre tidsperiod. Batterier kan läcka frätande elektrolyt och orsaka skador på kamerans komponenter som inte går att laga.
- Avfyr aldrig blixten när den är i kontakt med händer eller något föremål. Rör aldrig vid blixten efter att du använt den flera gånger. Det kan orsaka brännskador.
- Flytta inte på kameran när den är påsatt, om du använder AC-laddaren. Stäng alltid av kameran efter att du använt den, innan du drar ut nätadaptern ur vägguttaget. Kontrollera sedan att alla andra anslutningssladdar till annan utrustning är urkopplade innan du flyttar kameran. Annars kan du orsaka skada på kablarna, brand eller elektrisk stöt.
- Se till att inte nudda linsen, för att undvika att du sedan tar en oklar bild och möjligtvis orsakar att kameran inte fungerar som den ska.
- Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.
- När du använder kameran i låga temperaturer, kan följande inträffa. Det är då inte fel på kameran utan den kommer att fungera igen i normal temperatur.
 - Det tar längre tid att sätta på LCD-monitorn och färgen kan vara olik motivets färg.
 - När du ändrar motivet kan bilden dröja kvar på monitorn.
- Kreditkort kan bli avmagnetiserade om de lämnas nära ett kamerafodral. Undvik att lämna kort med magnetiska remsor nära fodralet.

Innehåll

BÖRJA HÄR

- 008 Systemöversikt**
 - 008 Förpackningens innehåll
 - 008 Säljs separat
- 009 Kamerans delar**
 - 009 Fram- och översida
 - 010 Baksida
 - 011 Undersida
 - 011 5-funktionsknapp
- 013 Ansluta till en strömkälla**
- 016 Sätta i minneskortet**
- 017 Hur du använder minneskortet**
- 019 När du använder kameran första gången**

FOTOGRAFERING

- 020 LCD-skärm indikator**
- 021 Starta fotograferingsläget**
 - 021 Välja läge
 - 021 Hur man använder Auto-läget
 - 022 Hur man använder Program-läge
 - 022 Hur man använder ASR-läget
 - 023 Hur man använder läget VIDEOFILM
 - 023 Att spela in filmklippet utan ljud
 - 023 Gör en paus vid inspelning av en videofilm (successiv inspelning)
 - 024 Hur man använder Motiv-läget

Innehåll

025 Saker du bör tänka på när du tar bilder

026 Fokuslåsning

026 Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran

026 POWER-knapp

026 Slutarknapp

027 FR (Ansiktsgenkänning)

028 Knappen Zoom W/T

029 Info/Upp-knapp

030 Makro/Ner-knapp

031 Blixt/Vänsterknapp

033 Självutlösare/Höger piltangent

034 Knappen MENU/OK

035 Fn-knapp

035 Hur man använder Fn-menyn

036 Storlek

036 Kvalitet/Bildhastighet

037 Drivenhetsläge

038 Exponeringstidsmätning

038 ISO

039 Vitbalans

040 Exponeringskompensation

040 Lång slutartid

040 Bildstabilisator för videofilm

041 E (Effekter)-knapp

042 E (Effekter)-knapp: Färg

043 E (Effekter)-knapp: Färgmask

044 E (Effekter)-knapp: Färgmättnad

045 E (Effekter)-knapp: KUL

045 Serieteckning

047 Fotoruta

048 Förinställd fokus-ruta

049 Fotomontage fotografering

051 Använda LCD-monitorn för att ställa in kameran

051 Skärpa

052 Kontrast

052 Fokusomr.

053 Röstmemo

053 Röstinspelning

054 Att spela in filmklippet utan röst

INSTÄLLNING

054 Ljudmeny

055 Ljud

055 Volym

055 Startljud

055 Slutarljud

055 Pipljud

055 AF-ljud

056 Inställningsmenyn

057 Inställningsmeny 1

057 Filnamn

057 Språk

057 Ställa in datum, tid och datumtyp

058 Världstid

058 Påskrift av fotograferingsdatum

058 LCD ljusstyrka

Innehåll

059 Autofokuslampa

059 Startbild

059 Inställningsmeny 2

059 Förhandsgranskning

060 Automatisk avstängning

060 LCD spara

060 Välja typ av videoutgång

061 Formatering av minnet

062 Återställning

SPELA UPP

062 Starta visningsläget

062 Visa en stillbild

063 Spela upp en videosekvens

063 Videofångning

064 Trimning av film direkt i kamera

064 Spela upp ljud

065 Spela upp röstmemo

065 LCD-skärms-indikator

066 Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran

066 Knapp för visningsläge

066 Knapp för Indexbilder/Förstoring

068 Info/Upp-knapp

068 Play & Pause/Ner

069 Knapparna VÄNSTER/HÖGER/MENY/OK

069 Utskriftsknapp

069 Raderingsknapp

070 E (Effekter)-knapp: Ändra storlek

071 E (Effekter)-knapp: Roterar en bild

071 E (Effekter)-knapp: Färg

072 E (Effekter)-knapp: Specialfärg

072 Färgfilter

073 Färgmask

074 E (Effekter)-knapp: Bildredigering

074 Röda ögon-reduktion

074 Ljusstyrke-kontroll

074 Kontrastkontroll

074 Färgmättnadskontroll

074 Bruseffekt

075 E (Effekter)-knapp: KUL

075 Serieteckning

076 Fotoruta

077 Förinställda fokuserings-bildrutor

078 Fotomontage-bild

080 Dekal

080 Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-monitorn

082 Starta bildspelet

082 Starta bildspelet.

082 Välja bilder

083 Konfigurera bildspels-effekter

083 Inställning av uppspelningsintervallet

083 Inställning av bakgrundsmusik

084 Återuppspelning

084 Röstmemo

084 Skydd av bilder

084 Radering av bilder

085 DPOF

087 KOPIERA TILL KORT

Innehåll

088	PictBridge
089	PictBridge: Bildval
090	PictBridge: Utskriftsinställning
090	PictBridge: Återställ
091	MP3/PMP/TEXTVISNINGSLÄGE
091	Nedladdning av filer
092	Starta MP3/PMP/ TEXTVISNINGSLÄGE
094	LCD-skärmens indikator för MP3/ PMP/TEXTVISNINGSLÄGE
095	Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran
095	Volym-knapp
095	Play & Pause knappen/Söker-knapp
095	Raderingsknapp
096	Läs/Frekvenskorrigeringsknapp
096	Knappen Spellista
097	Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-monitorn
098	Återuppta
098	Uppspelningsläge
098	Skin för MP3-spelare
099	Återuppspelning av bildspelet
099	Inställning av bildspelets uppspelningsintervall.
099	Radera allt
099	Sökning efter bildruta
100	Visa inställning
100	Inställning av inspelnings-funktionen i MP3-läget

PROGRAM

100	Autoscroll
101	MP3 BGM-inställning
101	Språkinställning
101	Jorden runt-guide
101	Ladda ner guideinformationen
102	Läget Jorden runt-guide
104	Viktig information
106	Varningsindikator
107	Innan du kontaktar servicecentret
109	Specifikationer
112	Om programvaran
113	Systemkrav
113	Om programvaran
114	Installation av programvaran
117	Starta PC-läget
119	Ta bort den flyttbara disken
120	Installera drivenheten för USB på en MAC
120	Använda drivrutinen för USB på en MAC
121	Ta bort drivrutinen för USB under Windows 98SE
121	Samsung Converter
123	Samsung Master
126	Vanliga frågor

Systemöversikt

Kontrollera att dessa delar medföljer i leveransen innan du börjar använda din kamera. Innehållet kan variera beroende på försäljningsregionen. Om du vill köpa tillbehör, kontakta närmaste Samsung återförsäljare eller serviceverkstad.

Förpackningens innehåll



Kamera



Användarmanual,
Garantisedel



Kamerarem



AV-kabel



Uppladdningsbart batteri
(SLB-1137D)



AC-adapter (SAC-46)/USB-
kabel (SUC-C2)




CD med program
(se sid. 113)



Hörlurar

Säljs separat




SD/SDHC minneskort/MMC
(se sid. 18)



Fodral


Kamerans delar

Fram- och översida




Kamerans delar

Baksida




Kamerans delar

Undersida






5-funktionsknapp



Kamerans delar

■ Lampa för självutlösare





Ikön	Status	Beskrivning
	Blinkar	<ul style="list-style-type: none"> Under de första åtta sekunderna blinkar lysdioden med en sekunders intervall. Under de sista 2 sekunderna blinkar lysdioden snabbt i 0,25 sekunders intervall.
	Blinkar	Under två sekunder blinkar lampan snabbt i 0,25 sekunders intervall.
	Blinkar	En bild tas efter cirka 10 sekunder och 2 sekunder senare tas ytterligare en bild.















■ Lysdiod för kamerans status





Status	Beskrivning
Ström på	Lampan tänds och släcks när kameran är redo att ta en bild.
Efter att du tagit en bild	Lampan blinkar medan bildens data sparas och släcks sedan när kameran är klar för att ta en bild.
När USB-kabeln är ansluten till en dator	Lampan tänds. (LCD-skärmen släcks efter att ha startat enheten)
Överföra information med en dator	Lampan blinkar. (LCD-monitorn släcks)
När USB-kabeln är ansluten till en skrivare	Lampan blinkar och släcks när skrivaren är klar att skriva ut en bild.

När skrivaren skriver	Lampan är släckt.
När AF aktiveras	Lampan tänds. (Kameran är fokuserad på objektet.)
	Lampan blinkar. (Kameran är inte fokuserad på objektet.)

- Ikonen för arbetsläge: Se sid. 21 för mer information om kamerans läges-inställning.

	LÄGE			
FOTOGRAFERING	AUTO	PROGRAM	ASR	Video
				

	NATTSCEN	PORTRÄTT	BARN	LANDSKAP	TEXT	NÄRBILD	SOLNEDGÅNG
MOTIV							
	GRYNING	MOTLJUS	FYRVERKERI	STRAND&SNÖ	SJÄLVPORTRÄTT	MAT	CAFÉ
							

MULTI-MEDIA	MP3	PMP	TEXTLÄGE	JORDEN RUNT-GUIDE
				

Ansluta till en strömkälla

Du ska använda det uppladdningsbara batteri SLB-1137D som medföljer kameran. Se till att ladda batteriet innan kameran användes.

■ SLB-1137D uppladdningsbart batteri Specifikation

Modell	SLB-1137D
Typ	Lithium Ion
Kapacitet	1100mAh
Spänning	3,7V
Laddningstid(När kameran är avstängd)	C a 150 MIN.

■ Antal bilder and batteriets livslängd: Använda SLB-1137D

	Batteriets livslängd/ Antalet bilder	Förhållanden
Stillbilder	Ca 115 MIN./ Ca. 230 bilder	Med fulladdat batteri Auto-läge, 8M bildstorlek, Fin bildkvalitet, Tagning-till-tagning intervall: 30Sek. Ändring av zoominställningen mellan Vidbild och Telefoto efter varje foto. Använda blixten på varannan bild. Använda kameran i 5 minuter och sedan stänga av den i 1 minut.
Film	C a 110 MIN.	Med fulladdat batteri 640X480 bildstorlek 30bps bildhastighet

		Batteriets livslängd/ Antalet bilder	Förhållanden
Multimedia	MP3	C a 460 MIN.	Med fulladdat batteri LCD Av.
	PMP	C a 300 MIN.	Att använda det fulladdade batteriet

* Dessa siffror är uppmätta enligt Samsungs standardförhållanden och fotograferingsförhållanden, och kan variera beroende på hur användaren använder produkten.



Viktig information om hur man använder batterier


- När kameran inte används, stäng av kamerans strömförsörjning.
- Ta helst ut batteriet om kameran inte ska användas under en lång tidsperiod. Batteriet kan förlora sin laddning allteftersom tiden går, och har en tendens att läcka om det förvaras inuti kameran.
- Låga temperaturer (under 0°C) kan påverka batteriets funktionalitet och du kan få erfara minskad batteri-livslängd.
- Batteriet återhämtar sig för det mesta vid normala temperaturer.
- Under lång användning av kameran kan kameralådan bli varm. Detta är helt normalt.
- När du använder hörlurar ska du inte ta ur batteriet när kameran är på. Det kan framkalla ett starkt ljud.

Ansluta till en strömkälla


Du kan ladda det uppladdningsbara batteriet (SLB-1137D) med hjälp av SAC-46 KIT som består av en strömadapter (SAC-46) och en USB-kabel (SUC-C2).

När SAC-46 och SUC-C2 kopplas samman, kan de användas som strömkabel.

- Använda en strömsladd:
Anslut AC-adaptorn till USB-kabeln.
Den kan användas som strömkabel.



- Använda en USB-kabel:
Ta ur strömadaptorn (SAC-46). Du kan ladda ner lagrade bilder till din PC (sid. 118) eller ge din kamera ström via USB-kabeln.




Viktig information om USB-kabeln.

- Använd en USB-kabel (SUC-C2) med rätt specifikation.
- Om kameran är ansluten till datorn via en USB-hub: Anslut kameran direkt till din dator.
- Om kameran och andra enheter är kopplade till datorns samtidigt: koppla ur de andra enheterna.
- Om USB-kabeln är ansluten till en port på datorns framsida: koppla ur kabeln och anslut till en port på datorns baksida.
- Om USB-porten på datorn inte följer den elektriska standarden (5V, 500mA) kan kameran inte laddas.

Ansluta till en strömkälla

■ Hur man laddar det uppladdningsbara batteriet (SLB-1137D)



- Innan du ansluter kablar eller adapters, kontrollera riktningarna och tvinga inte in kontakten. Det kan skada kabel eller kamera.
- Om AC-laddarens laddnings-LED inte tänds eller blinkar efter att du satt i det uppladdningsbara batteriet, kontrollera huruvida batteriet är isatt korrekt.
- Om du laddar batteriet med kameran påslagen, kan batteriet inte laddas helt. Stäng av kameran medan du laddar batteriet.

■ AC-laddarens laddnings-lysdiod


	Lysdiod för laddning
Laddning pågår	Röd lysdiod är tänd
Laddningen är klar	Grön lysdiod är tänd
Laddningsfel	Den röda lysdioden är släckt eller blinkar
Urladdning pågår (Med hjälp av strömadaptern)	Orange lysdiod är tänd

- Om du sätter i ett helt urladdat batteri för att ladda det, sätt inte samtidigt på kameran. Detta beror på den låga batterikapaciteten. Ladda batteriet mer än 10 minuter innan du använder kameran.
- Använd inte blixst ofta, eller filma ett filmklipp med ett helt urladdat batteri som har laddats under för kort tid. Även om laddaren är ikopplad så kan kameran komma att stängas av, eftersom det laddningsbara batteriet har blivit urladdat igen.

Ansluta till en strömkälla

Sätt in batteriet så som visas.

- Om kameran inte sätts på efter att du har satt i batteriet, kontrollera om batteriet är isatt med rätt polaritet (+/-).
- Batteriluckans lock får inte tvingas upp. Detta kan orsaka skada på locket.




■ 4 olika symboler för batteriets laddning visas på LCD-monitorn.

Batteriindikator				
Batteriet status	Batteriet är fulladdat	Låg batterikapacitet (Förbered ett nytt batteri)	Låg batterikapacitet (Förbered för att ladda eller använda ett nytt batteri)	Batteriet är slut. Ladda det eller använd ett reservbatteri.

Sätta i minneskortet

Sätt in minneskortet så som visas.

- Stäng av kamerans strömförsörjning före insättning av minneskortet.
- Vänd minneskortets framsida mot baksidan av kameran (monitorn) och kortets stift mot kamerans framsida (lins).
- Sätt inte in minneskortet felvänt. Detta kan förstöra minneskortsfacket.



Hur du använder minneskortet


- Du måste formatera minneskortet (se sid. 61) om du använder ett nyinköpt minneskort för första gången, eller om det innehåller data som kameran inte kan läsa eller om det innehåller bilder som tagits med en annan kamera.
- Stäng alltid av kameran när du sätter i eller tar ut minneskortet.
- Långvarig användning av minneskortet kan eventuellt påverka dess prestanda. Om detta skulle hända måste du köpa ett nytt minneskort. Förslitning av minneskortet täcks inte av Samsungs garanti.
- Minneskortet är en elektronisk produkt med hög precision. Böj inte kortet, tappa det inte och ställ inte tunga föremål på det.
- Förvara inte minneskortet på ställen med starka elektroniska eller magnetiska fält, exempelvis nära en TV eller högtalare.
- Använd inte kortet på platser med extrema temperaturvariationer.
- Låt inte minneskortet bli smutsigt eller komma i kontakt med vätska. Om detta skulle ske, torka bort smutsen med ett mjukt tygstycke.
- Förvara kortet i sitt fodral när det inte används.
- Vid och efter lång användning kanske du märker att minneskortet kan bli varmt. Detta är helt normalt.
- Använd inte ett minneskort som har använts i en annan digitalkamera. När du använder ett minneskort i denna kamera, formatera först minneskortet i denna kamera.
- Använd inte ett minneskort som har formaterats i en annan digitalkamera eller en minneskortläsare.
- Om något av följande inträffar med minneskortet, kan den inspelade informationen på kortet bli förstörd:
 - När minneskortet används på felaktigt sätt.
 - Om strömmen stängs av eller minneskortet tas ur under skrivning av data till det, radering (formatering) eller läsning av data från det.
- Samsung är inte ansvariga för förlorad information.
- Det är alltid bäst att kopiera viktiga data till ett annat media för back-up, exempelvis hårddisk, diskett, CD etc.
- Om det inte finns tillräckligt med minne tillgängligt: Ett [MINNE FULLT!]-meddelande kommer att visas och kameran kommer inte att fungera. För att optimera minnet i kameran; sätt i ett annat minneskort eller radera de bilder som du inte behöver från minneskortet.



- Tag inte bort minneskortet när kamerans statuslampa blinkar, då detta kan orsaka skada på minneskortets data.

Hur du använder minneskortet

Du kan använda både SD/SDHC minneskort och MMC (Multimediakort).



Minneskortet SD/SDHC har en strömbrytare för skrivskydd som gör att du inte kan ta bort bildfiler eller formatera det. Genom att skjuta strömbrytaren mot botten på SD minneskortet, skyddas din data. Genom att skjuta strömbrytaren mot toppen på SD minneskort, skyddas din data inte längre. Skjut strömbrytaren mot toppen på SD minneskortet innan du tar någon bild.

Vid användande av ett 256MB MMC-minne blir den specificerade fotograferingskapaciteten enligt följande. Dessa siffror är ungefärliga eftersom bildkapaciteter kan överkas av sådant som motivets struktur och minneskortstyp.

Tagga bilders storlek		SUPERFIN	FIN	NORMAL	30BPS	20BPS	15BPS
Stillbilder	8M	49	94	135	–	–	–
	7M	58	107	171	–	–	–
	6M	71	133	202	–	–	–
	5M	86	161	220	–	–	–
	3M	128	226	306	–	–	–
	1M	372	520	600	–	–	–
* Videofilmer	800	–	–	–	–	Ca 9'03"	–
	640	–	–	–	Ca 10'31"	–	Ca 17'26"
	320	–	–	–	Ca 29'08"	–	Ca 54'57"

* Inspelningstiden kan ändras genom zoomningen.
Zoomningsknappen fungerar inte under tiden du filmar.

När du använder kameran första gången

- Ladda det laddningsbara batteriet helt innan du använder kameran första gången.
- När kameran är påsatt första gången visas en meny för att ställa in datum/tid, språk och batterityp på LCD-skärmen. Denna meny visas inte efter inställningen. Ställ in datum/tid, språk och batterityp innan kameran används.

■ Ställa in språk

1. Välj menyn [Language] genom att trycka på piltangenten **Upp/Ner** och tryck sedan på **Höger** piltangent.
2. Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna **Upp/Ner** och tryck sedan på **OK**.

- Du kan välja mellan 22 språk. Dessa är listade nedan: Engelska, koreanska, franska, tyska, spanska, italienska, S. kinesiska, T. kinesiska, japanska, ryska, portugisiska, holländska, danska, svenska, finska, thailändska, Bahasa (Malay/Indonesiska), arabiska, tjeckiska, polska, ungerska och turkiska.



■ Ställa in datum, tid och datumtyp.

1. Välj menyn [Date&Time] genom att trycka på piltangenten **Upp/Ner** och tryck sedan på **Höger** piltangent.
2. Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna **Upp/Ner/Vänster/Höger** och tryck sedan på **OK**.

Höger knapp: väljer ÅR/MÅNAD/DAG/TIMME/MINUT/DATUMTYP

Vänster knapp: Flyttar markören till huvudmenyn [Date&Time] om markören är på det första objektet i inställning av tid och datum. Vid alla andra tillfällen flyttas markören till vänster från sin nuvarande position.


Upp/Ner knapp: Ändrar värden på respektive objekt.



- ※ För mer information om Världstid, se sidan 58.

LCD-skärm indikator

LCD-monitorn visar information om fotograferingsfunktioner och gjorda val.



<Bild och alla symboler>

Nr.	Beskrivning	Symboler	Sida
1	Minneskortsikon/ Ikon internt minne		-
2	Antal tillgängliga bilder som återstår/Återstående tid	00013/00:00:00	S. 18
3	Optisk/Digital zoomindikator/ Digital Zoomning	x 5.0	S. 28

Nr.	Beskrivning	Symboler	Sida
4	Batteri		S. 16
5	Bildstorlek	8" 7" 6" 5" 3" 1" 800 640 320	S. 36
6	Bildkvalitet/Bildhastighet		S. 36
7	Drivenhetsläge/Stabilisering		S. 37/40
8	Exponeringstidsmätning		S. 38
9	ISO	ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200	S. 38
10	Vitbalans	AWB	S. 39
11	Exponeringskompensation/ Lång slutartid		S. 40
12	Datum/Tid	2007/08/01 01:00 PM	S. 57
13	Kontrast		S. 52
14	Skärpa/Mikr. av		S. 51/23
15	Blixt		S. 31-33
16	Makro	AF	S. 30-31
17	Självutlösare		S. 34
18	Ansiktsgenkänning/Färg/ Måttad		S. 27/ 42/44
19	Inspelningsläge		s. 12
20	Röstmemo		S. 53
21	Autofokus-ruta		S. 52
22	Kamera skakvarning		S. 22

Starta fotograferingsläget

Välja läge

Du kan välja det önskade arbetsläget via **M (Läge)**-knappen, som är placerad på kamerans baksida.

■ Hur man använder Lages-knappen



<Auto-läge>



<Tryck på Lages-knappen>



<Lages-vals-menyn>



<Tryck på Upp-knappen>



<Motivläge>



<Tryck på Höger-knappen>



<Tryck på Vänster-knappen>



<Tryck på Vänster/Höger knapp>



<Programläge>



<VIDEOFILM-läge>




<Välj ett Motiv-läge>

Hur man använder Auto-läget

Välj detta läge för snabb och lätt fotografering med automatiska inställningar.

1. Sätt i batteriet (sid. 16) och se till att få korrekt polaritet (+/-).
2. Sätt i minneskortet (sid.16). Eftersom den här kameran har 190MB interminne är det inte nödvändigt att sätta i ett minneskort. Om det inte sitter något minneskort i kameran, lagras bilderna i interminnet. Om du vill utöka minneskapaciteten, sätter du i ett minneskort.
3. Stäng batteriluckan.
4. Sätt på kameran med strömbrytaren **POWER**. (Om den tid och datum som visas på LCD-monitorn är fel, ändra dessa innan du tar någon bild.)
5. Välj Autoläget genom att trycka på **Lages-knappen**.
6. Rikta kameran mot objektet och komponera bilden.
7. Tryck på **Slutar-knappen** för att ta en bild.



- Om autofokusramen blir röd när du trycker ned **Slutaren** halvvägs, betyder det att kameran inte kan fokusera på motivet. Då kan inte kameran få skärpa i bilden.
- Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.

Starta fotograferingsläget

Hur man använder Program-läge


Om man väljer det automatiska läget konfigureras kameran med optimala inställningar och man kan konfigurera vissa funktioner manuellt.

1. Välj Programläget genom att trycka på **M (Läge)** (sid. 21).

2. Rikta kameran mot motivet och sätt ihop bilden med användande av LCD-skärmen.

3. Tryck på **Slutar**-knappen för att ta en bild.

* För mer information om Programlägesmenyerna, se sidorna 35-50.



- Saker att se upp med när man använder ASR-läget
 - Den digitala zoomningen fungerar inte i ASR-läget.
 - Om ljusförhållandena är ljusare än fluorescerande ljusförhållanden aktiveras inte ASR.
 - Om ljusförhållandena är mörkare än under lysrörsbelysning, kommer kamerans skakvarningsindikator (Ⓢ) att visas. För bästa resultat bör du endast ta bilder i situationer där kamerans skakvarningsindikator (Ⓢ) inte visas.
 - Om motivet är i rörelse kan den tagna bilden komma att bli suddig.
 - Rör inte kameran medan [FOTOGRAFERAR !]-meddelandet visas, för att få en bra bild.
 - Eftersom ASR använder sig av kamerans digitala signalprocessor, kan det ta längre tid för kameran att bearbeta och spara bilderna.
 - Om bildstorleken är (7-) eller (6-), kan ASR-läge inte väljas.


Hur man använder ASR-läget

Detta läge kommer att minska effekten av kamerans skakning och hjälpa dig att få en bra exponerad bild under ljussvaga förhållanden.

1. Välj ASR-läget genom att trycka på **M (Läge)** (sid. 21)

2. Rikta kameran mot motivet och sätt ihop bilden med användande av LCD-skärmen.

3. Tryck på **Slutar**-knappen för att ta en bild.



Starta fotograferingsläget

Hur man använder läget VIDEOFILM

En videofilm kan spelas in under upp till 2 timmar.

1. Välj Videofilmsläget genom att trycka på **M (Läge)**. (sid. 21)
2. Rikta kameran mot motivet och sätt ihop bilden med användande av LCD-skärmen.
3. Tryck på slutar-knappen en gång och videofilmer spelas in under upp till 2 timmar. Videofilmen spelas fortfarande in om Slutaren släpps upp. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på **Slutaren igen**.

* Bildtyp och storlek visas nedan.

- Bildstorlek: 800x592, 640x480, 320x240
- Videofilm filtyp: AVI (MPEG-4)
- Bildhastighet: 30BPS, 20BPS, 15BPS
- Bildhastighet kan inte väljas när följande bildstorlek är vald.
800x592: 30BPS, 15BPS
640x480, 320x240: 20BPS




Att spela in filmklippet utan ljud

Du kan spela in filmklippet utan ljud.

Stegen 1-3 är samma som i läget Videofilm.

4. Tryck ner **MENY** -knappen.
5. Välj [RÖSTINSPELNING]-menyn genom att trycka på **Vänster/Höger** -knappen.



6. Tryck på **Ner**-knappen och välj [Röst tyst.]-menyn och tryck på **Höger**-knappen.
7. Välj menyn [PÅ] genom att trycka på **Upp/Ner** -knappen.
8. Tryck på **OK**-knappen. Du kan spela in filmklippet utan röst.



Gör en paus vid inspelning av en videofilm (successiv inspelning)

Du kan göra ett tillfälligt stopp vid oväntade scener när du spelar in en videofilm. Med denna funktion kan du spela in de scener du önskar på en videofilm, utan att behöva skapa flera separata filmer.

■ Använda successiv inspelning

Stegen 1-2 är samma som i läget Videofilm.

3. Rikta kameran mot motivet och sätt ihop bilden med användande av LCD-skärmen. Tryck på **Slutar**-knappen och en videofilm spelas in så länge det finns tillgänglig inspelningstid. Videofilmen spelas fortfarande in om **Slutaren** släpps upp.



4. Tryck på **Play & Pause** (▶||) -knappen för att pausa i inspelningen.
5. Tryck på **Play & Pause** (▶||) -knappen för att pausa i inspelningen.
6. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på **Slutaren** igen.

Starta fotograferingsläget

Hur man använder Motiv-läget

Använd menyn för att lätt konfigurera optimala inställningar för olika fotograferingssituationer.

1. Välj Motivläget genom att trycka på **M (Läge)** (sid. 21).
2. Rikta kameran mot motivet och sätt ihop bilden med användande av LCD-skärmen.
3. Tryck på **Slutar**-knappen för att ta en bild.




■ Motivlägena är listade nedan.


Symboler	Motivlägen	Beskrivning
	[NATTSCEN]	Använd detta för att ta stillbilder på natten eller under andra mörka förhållanden.
	[PORTRÄTT]	Fotografera en människa.
	[BARN]	Ta en stillbild av barn i rörelse.
	[LANDSKAP]	Scener med grön skog och blå himmel.
	[TEXT]	Använd detta läge för att fotografera av ett dokument.
	[NÄRBILD]	Närbildsfotografering av små föremål – växter och insekter t.ex.
	[SOLNEDGÅNG]	Ta bilder av solnedgången.
	[GRYNING]	Ta bilder i gryningen.
	[MOTLJUS]	Porträtt utan skuggor i mottljus.
	[FYRVERKERI]	Fyrverkeriscener.
	[STRAND&SNÖ]	För scener med hav, sjö och strand och för snölandskap.
	[SJÄLVPORTRÄTT]	Används när fotografen också vill medverka på bilden.
	[MAT]	Fotografera mat på ett läckert sätt.
	[CAFE]	Ta bilder i caféer och restauranger.

Saker du bör tänka på när du tar bilder

- Tryck ner **Slutaren** halvvägs.
Tryck lätt på **Slutaren** för att bekräfta fokus och batteriladdning för blixten.
Tryck på **Slutar**-knappen för att ta en bild.



<Tryck ner **Slutaren** försiktigt >



<Tryck på **Slutaren**>

- Tillgänglig inspelningstid kan variera beroende på fotograferingsförhållanden och kamerainställningar.
- Om du valt att stänga av blixten eller du valt långsam synkronisering vid svagt omgivningsljus, kan varningssymbolen för skakoskärpa ($\frac{f}{m}$) visas på LCD-monitorn. I detta fall bör du använda ett stativ, hålla kameran mot en fast yta eller sätta på blixten.
- Fotografering i motljus: Ta inga bilder mot solen. Doing so may make the picture dark. Använd [BACKLIGHT](MOTLJUS) i scenläget vid fotografering i motljus (se sidan 24) samt utfyllnadsblix (se sidan 32), spotmätning (se sidan 38) eller exponeringskompensation (se sidan 40).
- Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.
- Komponera bilden med hjälp av LCD-skärmen.

- Under vissa förhållanden fungerar inte autofokusen som du förväntar dig.
 - När du fotograferar ett motiv med låg kontrast.
 - Om motivet är kraftigt reflekterande eller mycket ljust.
 - Om motivet rör sig med hög hastighet.
 - Vid starkt reflekterande ljus, eller om bakgrunden är mycket ljust.
 - När motivet bara innehåller horisontella linjer eller är mycket smalt (en käpp eller en flaggstång).
 - När omgivningen är mörk.

Fokuslåsning

Om du vill fokusera på ett motiv som inte befinner sig i bildens centrum, kan du använda fokuslåsningsfunktionen.

■ Använda fokuslåsning

1. Se till att motivet är i centrum av autofokusramen.
2. Tryck ner **Slutaren** halvvägs. När den gröna autofokusramen tänds, betyder det att kameran har fokuserat på motivet. Var försiktig så att du inte trycker ner **Slutaren** helt - då tar du en (kanske oönskad) bild.
3. Håll kvar **Slutaren** halvvägs nedtryckt och rikta om kameran mot det nya önskade motivet och tryck sedan ned **Slutaren** helt för att ta bilden. Om du släpper upp **Slutaren** frigörs fokuslåsningsen.



1. Den bild som du önskar ta.



2. Tryck ner **Slutaren** halvvägs för att fokusera på motivet.




3. Komponera om bilden och tryck ner **Slutaren** helt.

Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran

Funktionen för inspelnings-läge kan ställas in genom att använda kamerans knappar.

POWER-knapp

Används för att sätta på och stänga av kameran. Om du inte använder kameran inom den angivna tiden, stängs strömmen av automatiskt för att spara batterierna. Läs sidan 60 för mer information om den automatiska avstängningen.



Slutarknapp


Används för att fotografera eller spela in ljud i lägena FOTOGRAFERING

● I Videofilm-läge

När du trycker ner **Slutaren** helt börjar du filma videofilmen. Tryck en gång på **Slutaren** och du spelar in videofilmen så länge den tillgängliga inspelningstiden i minnet tillåter. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på **Slutaren** igen.

● I Stillbildsläge

Om du trycker in **Slutaren** halvvägs, aktiveras autofokusen och en kontroll utförs om blixten måste användas. När du trycker ner **Slutaren** helt tas bilden och lagras. Om du väljer att spela in en röstmemo, börjar inspelningen av denna så snart bilden lagrats i minnet.




FR (Ansiktsigenkänning)

Det här läget upptäcker ansiktets position i den tänkta bilden och ställer in fokus och exponering. Välj detta läge för snabb och lätt fotografering av ansikten. I MP3 och PMP-läge, låser den här knappen kamerans knappar.

× Valbara lägen: Auto, Program, ASR, Motivlägen (Portrait(Porträtt), Children(Barn), Beach & Snow(Strand & Snö), Self-shot(Självutlösare), Cafe(Cafe))

1. Tryck på **FR** -knappen (Ansiktsigenkänning) (📸) i valbart läge. FR-symbolen visas på skärmens vänstra sida.



2. Storlek och position för autofokuseramen ställs in på ansiktet automatiskt.
3. Tryck ner **Slutaren** halvvägs. Fokusramen blir grön när fokus aktiveras.
4. Tryck helt ner **Slutaren** för att ta en bild.



- Den här funktionen kan detektera upp till 9 personer.
- När kameran detekterar många personer samtidigt fokuserar den på den närmaste personen.
- Digitalt zoom aktiveras inte i det här läget.
- Effektfunktionerna aktiveras inte i det här läget.
- När kameran detekterat det främsta ansiktet visas en vitfärgad ram kring det, och en grå fokuseringsram visas kring övriga ansikten (upp till 8). Tryck ner **Slutaren** halvvägs för att fokusera på ansiktet. Den vita fokuseringsramen blir nu grön. (Totalt 9)
- Återvänd till föregående AF-mode om ansiktsdetektionen misslyckades.
- I några miljöer kan det hända att funktionen inte fungerar.
 - När en person bär mörka glasögon eller en del av ansiktet är dolt.
 - När personen som ska avbildas ser inte på kameran.
 - När kameran inte kan detektera något ansikte eftersom det är för ljust eller för mörkt.
 - Avståndet mellan kameran och motivet är för stort.
- Den största tillgängliga räckvidden för Ansiktsigenkänning är 3,1m (Bred).
- Ju närmare motivet är, desto snabbare kan kameran känna igen motivet.

Knappen Zoom W/T

Om du inte ser någon meny, används knappen för OPTISK ZOOM eller DIGITAL ZOOM. Kameran har 5X optisk zoom och 5X digital zoom. Tillsammans ger detta en total zoom om 25X.



■ VIDVINKEL Zoom

Optisk zoom TELE: Tryck på **Zoom T**. Detta zoomar in så att motivet tycks komma närmare.

Digital zoom TELE: När du uppnått den maximala optiska zoomningen (5X) aktiveras det inbyggda programmet för digital zoomning om du trycker på **Zoom T**. När du släpper upp **Zoom T**-knappen stoppas den digitala inzoomningen. När du kommit till den maximala digitala zoomningen (5X) har **Zoom T**-knappen ingen ytterligare funktion.



<Zoomat till VIDVINKEL>

<Zoomat till TELE>

<Digital zoom 5,0X>

■ VIDVINKEL Zoom

Optisk zoom VIDVINKEL: Tryck på zoomknappen **Zoom W**. Om du håller inne W-knappen kontinuerligt, får du kamerans lägsta zoominställning. Tryck på **Zoom W** uppregade gånger för att ställa in kamerans minimumzoom, dvs att motivet kommer så långt bort från kameran som möjligt.




<Zoomat till TELE>

<Optisk zoom 2X>

<Zoomat till VIDVINKEL>

Digital zoom VIDVINKEL: Om du använder dig av digital zoom och trycker på knappen **Zoom W** minskar den digitala zoomningen stegvis. Om du släpper **Zoom W**-knappen stoppas den digitala zoomningen. När du trycker på **Zoom W** minskar den digitala zoomen och fortsätter sedan att minska även den optiska zoomningen tills du nått minsta värdet.



<Digital zoom 5,0X>

<Zoomat till TELE>

<Zoomat till VIDVINKEL>

Knappen Zoom W/T



- Bilder tagna med av digital zoom kan ta lite längre för kameran att bearbeta. Ge detta tid att ske.
- Den digitala zoomningen kan inte användas i videofilm-tagningar.
- Du kanske notar en försämrad bildkvalitet när du använder digital zoom.
- För att se en tydligare digital zoom-bild, tryck in **Slutaren** halvvägs vid den maximala optiska zoomningspositionen, och tryck på **Zoom T** -knappen igen.
- Den digitala zoomningen kan inte aktiveras i vissa motivlägen (Night(Natt), Children(Barn), Text(Text), Close-up(Närbild), Fireworks(Fyrverkeri), Food(Mat)), Ansikts-igenkänningsläge, ASR-läge, Videofilmläget och FUN-effektläge.
- Var noga med att inte trycka på linsen, då detta kan göra att kameran inte fungerar ordentligt.

Info (Info)/Upp-knapp

Medan menyn visas fungerar **Upp** -knappen som en riktningsknapp. I fotograferingsläge eller visningsläge, visar den här knappen bildens information.



Info (Info)-knapp



Makro (🌸)/Ner-knapp

Medan menyn visas, tryck på **NER**-knappen för att flytta från huvudmenyn till en undermeny, eller för att flytta ner i undermenyn. När menyn inte visas kan du använda **Makro/Ner**-knappen för att ta makrobilder. Distans-intervallen visas nedan. Tryck på **Makro**-knappen tills den önskade makro-läges-indikatorn visas på LCD-skärmen.



<Autofokus>



<Makro (🌸)>



<Automakro (🌸🔍)>



<Supermakro (🔍)>

- Typer av fokuseringslägen och fokuseringsintervall (W: Bred, T: Tele)
(Enhet: cm)

LÄGE	Auto(📷)		
Fokustyp	Supermakro(🔍)	Automakro(🌸🔍)	Normal
Fokuseringsområde	–	W: 5 ~ oändlighet T: 30 ~ oändlighet	W: 80 ~ oändlighet T: 80 ~ oändlighet
LÄGE	Program(📷)		
Fokustyp	Supermakro(🔍)	Makro(🌸)	Normal
Fokuseringsområde	W: 1 ~ 5 (Bara bred)	W: 5 ~ 80 T: 30 ~ 80	W: 80 ~ oändlighet T: 80 ~ oändlighet
LÄGE	ASR-läge(📷)		
Fokustyp	Supermakro(🔍)	Automakro(🌸🔍)	Normal
Fokuseringsområde	–	W: 5 ~ oändlighet T: 30 ~ oändlighet	W: 80 ~ oändlighet T: 80 ~ oändlighet



- När makro är valt, ska du vara särskilt noggrann med att undvika att kameran skakar.
- När du tar en bild inom 20cm (Vidvinkel zoomning) eller 50 cm (Tele-zoomning) i Makroläge, välj BLIXT AV-läget.
- När du tar en bild inom 5cm Supermakrointervall, tar det längre tid för autofokuseringen på kameran att ställa in korrekt fokusavstånd.

Makro (🌸)/Ner-knapp

- Tillgängliga fokuseringsmetoder per fotograferingsläge

(●: Valbart, ∞: Oändligt fokusområde)

LÄGE	Automakro	Super makro	Makro	Normal
	●			●
		●	●	●
	●			●
			●	●
LÄGE	MOTIV			
	Automakro	Super makro	Makro	Normal
				●
				●
				●
				∞
	●			
			●	
				∞
				∞
				●
				∞
				●
			●	
			●	
				●

Blixt (⚡)/Vänsterknapp

När menyn visas på LCD-monitorn, gör ett tryck på **Vänster**-knappen att markören flyttar över till den vänstra fiiken.

Om det inte visas någon meny på LCD-monitorn fungerar knappen **Vänster** som **Blixt**(⚡)-knapp.

- Välja blixtläge

- Tryck på **Läges**-knappen för att välja ett läge för INSPELNING med undantag för Filmklipp-läget och ASR-läget. (sid. 21)
- Tryck på **Blixt**-knappen tills den önskade blixtsymbolen visas på LCD-monitorn.
- En blixtsymbol visas på LCD-monitorn. Använd rätt blixt för den aktuella omgivningen.

- Blixtens räckvidd

(Enhet: m)

ISO	Normal		Makro		Automakro	
	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE
AUTO	0.8 ~ 4.0	0.8 ~ 2.8	0.2 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.2 ~ 4.0	0.5 ~ 2.8

- × När Super makro är valt, kommer blixten att ställas in som Blixt Av.

Blixt (⚡)/Vänsterknapp



























- Om du trycker på **Slutaren** efter att ha valt Auto, Fyll i, Långsam synkro-blixt, kommer blixten att gå av för att kontrollera fotograferingsförhållandena (Blixtens räckvidd och Blixtens intensitet). Rör inte kameran förrän den andra blixten går av.
- Frekvent användning av blixten kommer att minska batteriets livslängd.
- Under normala betingelser är uppladdningstiden för blixten mindre än 5 sekunder. Om batteriet är svagt kommer laddningstiden att bli längre.
- Under ASR-läge, motivlägena [LANDSCAPE](LANDSKAP), [CLOSE UP](NÄRBILD), TEXT, [SUNSET](SOLNEDGÅNG), [DAWN](GRYNING), [FIREWORK](FYRVERKERI), [SELF SHOT](SJÄLVPORTRÄTT), [FOOD](MAT) [CAFÉ](BAR) och videofilmsläge kommer inte blixtfunktionen att fungera.
- Ta fotografier inom blixtintervallet.
- Bildkvaliteten kan inte garanteras om motivet är för nära eller är mycket reflekterande.
- När du tar en bild med blixt under dåliga ljusförhållanden, kan det bli en vit fläck på den tagna bilden. Fläcken orsakas av att blixten reflekteras från dammet i luften.

■ Indikator för blixtläge

Ikon	Blixtläge	Beskrivning
	Automatisk blixt	Om motivet eller bakgrunden är mörk, fyras blixten av automatiskt.
	Auto & Rödaögon-reduction	Om motivet eller bakgrunden är mörk, fyras blixten av automatiskt. Effekten av röda ögon minskas om du använder denna funktion.
	Utfyllnadsblixt	Blixten avfyras oberoende av ljusförhållandena. Intensiteten på blixten styrs automatiskt för att passa de rådande ljusförhållandena.
	Långsam synkronisering.	Blixten används tillsammans med en lång slutartid för att få korrekt, balanserad exponering. Vid svagt ljus visas symbolen för kameraskakning (📷) på LCD-monitorn.
	Blixten avstängd	Blixten avfyras inte. Välj detta läge på platser där fotografering med blixt är förbjudet. När du tar en bild vid svagt ljus visas symbolen för kameraskakning (📷) på LCD-monitorn.
	Röd-öge reducering	När en fotografering med "röd-öge" upptäcks, kommer detta läge automatiskt att reducera röd-öge-effekten.

Blixt (⚡)/Vänsterknapp

■ Tillgängliga blyxtlägen via inspelningsläge (●: Valbart)

						
	●	●			●	●
	●	●	●	●	●	●
					●	
					●	
				●	●	●
		●			●	●
		●			●	●
					●	
					●	
					●	
					●	
					●	
			●			
					●	
	●					
					●	
					●	
					●	

Självutlösare (☹)/Höger piltangent

När menyn visas på LCD-monitorn använder du den **Höger**-knappen för att flytta markören till den högra fliken. När menyn inte visas på LCD-skärm fungerar **Höger**-knappen som **Självutlösare** (☺)-knappen. Denna funktion används när fotografen också vill medverka på bilden.



- Om du använder **Självutlösaren** (☺) under Självutlösar-operation annulleras självutlösar-funktionen.
- Använd ett stativ för att undvika att kameran skakar.
- I Videofilm-läge fungerar bara 10 SEK självutlösaren.
- När du väljer 2 SEK självutlösaren med blixtnär fördröjningen (2 sekunder) förlängs i enlighet med blixtladdningens status.

Självutlösare (☺)/Höger piltangent

■ Att välja självutlösaren

1. Välj valfritt Fotograferingsläge med undantag av Röstinspelningsläget. (sid. 21)
2. Tryck på **Självutlösar**-knappen (☺) tills den önskade lägessymbolen visas på LCD-monitorn.
3. När du trycker på **Slutaren** tas bilden efter att specificerad tid har gått.




<Välj 10 sek självutlösare>

Ikon	Självutlösare	Beskrivning
☺	10SEK självutlösare	När du trycker på Slutaren exponeras bilden 10 sekunder senare.
☺2S	2SEK självutlösare	När du trycker på Slutaren exponeras bilden 2 sekunder senare.
☺☺	Dubbel självutlösare	En bild tas efter cirka 10 sekunder och 2 sekunder senare tas ytterligare en bild.

Knappen MENU/OK

■ MENU-knapp

- När du trycker på **MENU**-knappen visas en meny för varje kameraläge på LCD-monitorn. Om du trycker på knappen igen återgår visningen till huvudmenyn.
- Ett menytilval kan visas när följande är markerade: Videofilm och Stillbildsläge. Det finns ingen meny om du valt läget Röstinspelning.



<Menu av>

Tryck på
MENU-
knappen



<Menu på>

■ OK-knappen

- Om en meny visas på LCD-monitorn används denna knapp för att flytta markören till en undermeny eller för att bekräfta data.

Fn-knapp

Du kan använda **Fn**-knappen för att ställa in följande menyer.


(●: Valbart)

				SCENE		Sida
STORLEK	●	●	●	●	●	S.36
KVALITET/ BILDER PER SEK	●	●	●	●	●	S.36
TAGNINGSLÄGE		●	●			S.37
MÄTNING		●			●	S.38
ISO		●				S.38
VITBALANS		●			●	S.39
EXPONERINGSVÄRDE		●			●	S.40
LÅNGS. SLUTARE				*1●		S.40
STABILISERING					●	S.40


*1 Denna meny är endast tillgänglig i motivläget Natt ().

Hur man använder Fn-menyn

- Tryck på **Fn** knappen i ett tillgängligt läge.
- Välj en önskad undermeny genom att trycka på **Upp/Ner**. Och då kommer en undermeny att visas längst ner till vänster på LCD-skärmen




- Välj önskad meny genom att trycka på **Vänster/Höger** och tryck sen på **OK**.




Storlek

Du kan välja den bildstorlek du önskar.

Still bildsläge	Ikon	8M	7M	6M	5M	3M	1M
	STORLEK	3264x 2448	3264x 2176	3264x 1836	2592x 1944	2048x 1536	1024x 768
Videofilmer LÄGE	Ikon	800	640	320			
	STORLEK	800x592	640x480	320x240			



< Stillbildsläge >



< Videofilmläge >



- Ju högre upplösning – desto färre tillgängliga bilder eftersom högre upplösning kräver mer minne.


Kvalitet/Bildhastighet

Du kan välja den kompressionsgrad som passar för de bilder du tagit. Ju högre kompressionsgrad, desto lägre bildkvalitet.

LÄGE	Stillbildsläge			Videofilmläge		
Ikon						
Undermeny	SUPERFIN	FIN	NORMAL	30BPS	20BPS	15BPS
Filformat	Jpeg	Jpeg	Jpeg	Avi	Avi	Avi



< Stillbildsläge >



< Videofilmläge >



- Detta filformat överensstämmer med DCF (Design rule for Camera File system).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG är en standard för kompression som utvecklats av Joint Photographic Experts Group. Denna typ av kompression är den som används mest för att komprimera foton och grafik eftersom den kan komprimera filerna effektivt.

Drivenhetsläge


Du kan välja kontinuerlig fotografering och AEB (Auto Exposure Bracketing).



Ikon	Drivenhetsläge	Beskrivning
	[ENSTAKA]	Ta bara en bild.
	[SERIETAGNING]	Bilder kommer att tas kontinuerligt tills Slutaren släpps upp.
	[RÖRELSETAGNING]	Denna inställning tar 6 foton per sekund under 5 sekunder, när slutaren trycks in och hålls nere. Efter att ha fullföljt serietagningen sparas bilderna automatiskt. Maximalt möjligt antal foton är 30, och bildstorleken är låst till VGA.
	[AEB]	Ta tre bilder i en serie med olika exponeringar: standardexponering (0,0 EV), kort exponering (-1/3 EV) och överexponering (+1/3 EV).
	[SMART LÄGE]	Två bilder tas direkt efter varann. En tas i läget för utfyllnadsblix och den andra tas i ASR-läge. Efter att ha fullföljt de två fotograferingarna sparas bilderna automatiskt. (Detta läge finns bara tillgängligt i ASR-läge)

■ Hur man använder Smartfoto

1. Välj ASR-läget genom att trycka på **läges**-knappen.
2. Tryck ner **Fn**-knappen. (sid. 35)
3. Välj (**W**)-menyn.
4. Tryck ner **Slutaren** för att ta bilder.
 - Två bilder tas i följd.



- Hög upplösning och bildkvalitet ökar den tid det tar att spara bilderna, vilket ökar den tid kameran är påsatt.
- Om undermenyn för [SERIETAGNING], [RÖRELSETAGNING] eller [AEB] väljs kommer blixten att automatiskt stängas av.
- Om färre än 3 bilder finns tillgängliga i minnet är AEB-fotografering inte tillgänglig.
- Om färre än 30 bilder finns tillgängliga i minnet är rörelsetagning inte tillgänglig.
- Det är bäst att använda ett stativ för AEB-fotografering, därför att sparandet tar längre tid och kameraskakningar kan uppstå.
- I Smartfoto-läget kan slutarhastighetsvärdet som visas på LCD-skärmen bli annorlunda än den riktiga slutarhastigheten.

Exponeringstidsmätning

Om du inte kan uppnå passande exponeringsvillkor, kan du ändra mätmetod för att ta ljusare bilder.




Ikon	Mätningssläge	Beskrivning
	[MULTI]	Exponeringen beräknas på ett medelvärde av ljuset i bildens område, indelat i flera regioner. Beräkningen lägger dock störst vikt vid ljuset i bildområdets centrum. Detta passar för allmänt bruk.
	[SPOT]	Bara den rektangulära ytan i LCDmonitorns centrum används för ljusmätning. Detta passar när motivet i bildens mitt är rätt exponerad, oberoende av bakgrundens belysning.
	[CENTRUMVÄGD]	Exponeringen beräknas på ett medelvärde av ljuset i bildens område. Beräkningen lägger dock störst vikt vid ljuset i bildområdets centrum. Detta passar för att ta små objekt som blommor eller insekter.

※ Om motivet inte är i centrum av fokusområdet, använd inte spotmätning eftersom detta kan ge felexponering. I detta fall ska du hellre använda exponeringskompensering.

ISO

Du kan välja ISO-känslighet när du tar bilder. Hastigheten eller den specifika ljus-känsligheten hos en kamera är graderad med ISO-nummer.



Ikon	ISO-läge	Beskrivning
	[AUTO]	Kamerans känslighet ändras automatiskt via variabler såsom ljusvärde eller objektets ljus.
	[ISO 80]	Du kan öka slutarhastigheten vid samma mängd omgivningsljus genom att öka ISO-känsligheten. Bilden kan dock bli överexponerad vid starkt ljus. Ju högre ISO-värde, desto större blir kamerans känslighet för ljus, och därmed också dess kapacitet att ta bilder under mörka förhållanden. Brusnivån kommer emellertid också att öka i bilden i takt med att ISO-värdet ökar, vilket gör att bilden förefaller grövre.
	[ISO 100]	
	[ISO 200]	
	[ISO 400]	
	[ISO 800]	
	[ISO 1600]	

Vitbalans

Vitbalans-kontrollen tillåter dig att justera färgerna så att de verkar mer naturliga.



Ikon	Vitbalansläge	Beskrivning
AWB	[AUTO-VB]	Kameran väljer automatiskt vitbalansinställning beroende på de rådande ljusförhållandena.
	[DAGSLJUS]	För utomhusfotografering.
	[MOLN]	För att fotografera när det är molnigt eller regnar.
	[LYSRÖR H]	För fotografering med dagsljusliknande lysrörsarmatur.
	[LYSRÖR L]	För fotografering med vitt lysrörsljus.
	[GLÖDLAMPA]	För att ta bilder i glödlampsbelysning (vanliga glödlampor).
	[EGEN INSTÄLLNING]	Låter dig ställa in vitbalansen i enlighet med omständigheterna vid fotograferingen.

× Olika ljusförhållanden kan orsaka färgstick på dina bilder.

■ Användning av anpassad vitbalans

Vitbalans-inställningar kan variera något beroende på fotograferingsmiljön. Du kan välja den mest lämpliga vitbalans-inställningen för en given fotograferingsmiljö genom att ställa in den anpassade vitbalansen.

1. Välj ANPASSAD (CUSTOM) -menyn under Vitbalans och placera ett vitt papperark framför kameran så att LCD-skärmen visar bara vitt.
2. MENU/OK -knappen: Väljer den tidigare sparade anpassade vitbalansen.



Slutaren: Sparar ny anpassad vitbalans.

- Det anpassade vitbalansvärdet kommer att användas med början med nästa bild som du tar.
- Den användar-konfigurerade vitbalansen förblir i effekt tills den skrivs över.

Exponeringskompensation

Denna kamera ställer in exponeringen automatiskt enligt rådande ljusförhållanden.

Du kan också välja exponeringsvärde genom att använda knappen **Fn**.

■ Kompensera exponering

1. Tryck på **Fn** och använd sen **Upp/Ner**-knappen för att välja ikonen för exponeringskompensation (☒). Menyraden för exponeringskompensation visas enligt bilden.
2. Använd **Vänster/Höger**-knappen för att ställa in önskad exponeringskompensationsfaktor.
3. Tryck på **Fn**-knappen igen. Det värde som du ställt in sparas och inställningsläget för exponeringskompensation stängs. Om du ändrar exponeringsvärdet, visas exponeringssymbolen (☒) i LCD-monitorns nederkant.
 - × Ett negativt värde för exponeringskompensationen minskar exponeringen. Observera att ett positivt exponeringskompensationsvärde ökar exponeringen och LCD-monitorn kan bli vit och du kan få dåliga bilder.



Lång slutartid

Denna kamera justerar automatiskt slutarhastighetens och bländaröppningens värden till fotograferingsmiljön. I motivläget Natt kan du emellertid sätta slutarhastighetens och bländaröppningens värden så som du föredrar.

■ Ändra slutar- och bländarhastighet

1. Välj motivläget [NIGHT](NATTSCEN). (sid. 24)
2. Tryck på **Fn**-knappen så visas menyn för Lång slutartid.
3. Ställ in den långa slutartiden med 5-funktions-knappen.
4. Tryck på **Fn**-knappen igen. Det värde som du ställt in sparas och kameran sätts i läget [NIGHT](NATTSCEN).



Bländaröppning
Vidvinkel: Auto, F3,5 ~ 5,5
Tele: Auto, F4,9 ~ 8,0
Slutarhastighet
AUTO, 1 ~ 16S,

Bildstabilisator för videofilm

Denna funktion hjälper till att stabilisera bilder som tagits under en filminspelning. Du kan bara välja denna meny i läget Videofilm. Om minneskortet inte är isatt kommer denna funktion inte att fungera.



















- [AV]: Stabiliseringsfunktionen för videofilm avaktiveras.
- [PÅ]: Kompenserar för kameraskakning under videofilmspelning.



E (Effekter)-knapp

Det är möjligt att lägga till specialeffekter på dina bilder genom att använda denna knapp.

- Stillbildsläge: Du kan välja färgen, speciell färg, bildredigering och Kulmenyn. I Auto-läge kan du endast välja menyn [FUN].
- Videofilm-läge: Du kan välja färgmenyn.
- Tillgängliga effekter via inspelningsläge (●: Valbart)

							
							
	●						
	●						
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●



- Denna knapp fungerar inte i ASR, Röstinspelnings-läge och i vissa motivlägen ([NIGHT](NATTSCEN), TEXT, [SUNSET](SOLNEDGÅNG), [DAWN](GRYNING), [BACKLIGHT](MOTLJUS), [FIREWORK](FYRVERKERI) [BEACH&SNOW](STRAND&SNÖ)).
- Även om kameran stängs av bevaras effekt-inställningen. För att stänga av specialeffekten, väljer du undermenyn (NOR) i Färgmenyn och väljer undermenyn (OFF).
- Om bildstorleken är (7) eller (6), kan menyn KUL inte väljas.

E (Effekter)-knapp: Färg

Kamerans datorkraft kan användas för specialeffekter för dina bilder.

- Tryck på **E**-knappen i ett tillgängligt inspelningsläge. (sid. 41)



< Stillbildsläge >




< Videofilmsläge >

- Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna **Upp/Ner** och sen på **OK**.
- Tryck ner **Slutaren** för att ta en bild.

Ikon	Färg	Beskrivning
NOR	[NORMAL]	Ingen färgeffekt har lagts till bilden.
BW	[S/M]	Tagna bilder lagras i svart-och-vitt.
S	[SEPIA]	Tagna bilder kommer att lagras i en sepia-ton. (en gradient av gulbruna färger).
R	[RÖD]	Tagna bilder lagras i en röd ton.
G	[GRÖN]	Tagna bilder lagras i en grön ton.
B	[BLÅ]	Tagna bilder lagras i en blå ton.
NEGATIV	[NEGATIV]	Spara bilden i negativ-läge.
C	[ANP.FÄRG]	Tagna bilder sparas i inställd RGB-ton.

- Anpassad färg: Du kan ändra värdena för R(Rött), G(Grönt) och B(Blått) på bilden.

- Upp/Ner**-knappen: Väljer R, G, B
- Vänster/Höger**-knappen: Ändrar värdena




- × I Auto-läge kan Anpassad färg inte väljas.

E (Effekter)-knapp: Färgmask

Med den här menyn kan du välja en del som du vill markera. Resten av bilden blir svartvit.

- Tryck på **E**-knappen i ett tillgängligt inspelningsläge. (sid. 41)



Tryck på **OK**-knappen och en maskmarkering kommer att visas på LCD-skärmen.



Tryck på **Fn**-knappen. Du kan ändra storlek och placering på masken.



Zoom W/T:
Ändra maskstorleken



Upp/Ner/Vänster/Höger:
Flytta masken



<Slutlig bild>

Tryck på **Slutaren** och en bild kommer att tas med mask.




<Mask lagd till bilden>

Tryck på **Fn**-knappen.


E (Effekter)-knapp: Färgmättnad

Du kan ändra bildens färgmättnad.

- Tryck på **E**-knappen i ett tillgängligt inspelningsläge. (sid. 41)




Välj färgmättnad-menyn (🌈) och en indikator för ändring av färgmättnaden kommer att visas.



Indikator för ändring av färgmättnaden

Ändra färgmättnaden genom att trycka på **Vänster/Höger**-knappen.



+ riktning: Hög färgmättnad (färgen blir djup)
- riktning: Låg färgmättnad (färgen blir diskret)



<Slutlig bild>

Tryck ner **Slutaren** helt för att ta en bild.




Tryck på **OK**-knappen och ikonen för mättnaden kommer att visas.

E (Effekter)-knapp: KUL

Serieteckning

Du kan lägga in en textruta på bilden för att få bilden att se ut som en serieteckning. Storleken på en serieteckningsbild är fastställd på 1M.

- Tryck på E-knappen i ett tillgängligt inspelningsläge. (sid. 41)




E (Effekter)-knapp: KUL

- Ändra serieteckningsbilden innan du tar den sista bilden

Innan du sparar serieteckningsbilden kan du ta nya bilder

1. Välj en bild att radera med hjälp av **Vänster/Höger**-knappen.
2. Tryck på **Fn**-knappen och den valda bilden raderas.



3. För att ta en ny bild, tryck på **Slutaren**.



E (Effekter)-knapp: KUL

Fotoruta

Du kan lägga till 9 typer av ram-likna kanter till en stillbild som du vill ta. Datum & Tidsinformation trycks inte på sparade bilder tagna med Fotoram-menyn.

Storleken på FOTORAM-bilden är låst till under 5M.

- Tryck på E-knappen i ett tillgängligt inspelningsläge. (sid. 41)



- Den valda fotoramen kommer att visas genom att trycka på **Vänster/Höger**-knappen. Tryck på **Slutaren** för att ta en bild.

E (Effekter)-knapp: KUL

Förinställd fokus-ruta

Du kan få motivet att stå ut från dess omgivning. Motivet kommer att vara skarpt och fokuserat medan resten av omgivningen blir ofokuserad. Storleken på markerad bild är låst till under 5M.

- Tryck på **E**-knappen i ett tillgängligt inspelningsläge. (sid. 41)



- Välj önskad meny genom att trycka på **Vänster/Höger** och tryck sen på **OK**.




- Den förinställda fokuserings-bildrutan kommer att visas. Tryck på **Slutar**-knappen för att ta en bild.



- Flyttning och ändring av fokuseringsbildrutan

Du kan ändra fokuseringsbildrutan efter att du väljer en Intervallmeny.




E (Effekter)-knapp: KUL


Fotomontage fotografering

Du kan kombinera 2 - 4 olika bilder i en stillbild.
Storleken på Fotomontage är låst till under 5M.

- Tryck på **E**-knappen i ett tillgängligt inspelningsläge. (sid. 41)




- Välj önskad meny genom att trycka på **Vänster/Höger** och tryck sen på **OK**-knappen. (Du kan välja 2-4 bilder för bildcollaget)



- Efter att du valt en meny, tryck på **Slutaren** för att ta en bild.

- ※ Välja 2 bildcollage-fotograferingar



Tryck på **OK**-knappen efter den sista bilden för att spara den.




- Du kan använda knapparna **Blixt**, **Självutlösare**, **Makrofokus** och **Zoom W/T** under bildcollagefotograferingen.
- Om du trycker på knapparna **Uppspelningsläge**, **MENU**, **E** eller **Läge** under bildcollage-fotografering, kommer vart och ett av kamerans arbetslägen att användas. De tidigare tagna bilderna kommer att raderas.

E (Effekter)-knapp: KUL

- Att ändra en del av fotomontage innan man tar sista bilden

Innan du tar den sista fotomontage-bilden, kan du ändra en del av fotomontaget.

1. Under fotomontage-fotograferingen, tryck på **Fn**-knappen.
2. En tidigare tagen bild kommer att tas bort och en ny bild kommer att visas. För att radera en tidigare tagen bild, tryck på **Fn**-knappen igen.



<Innan man tar den 3:e bilden>

<Gå bakåt till 2:a bilden>

3. Tryck på **Slutaren** för att ta en ny bild.

- Att ändra en del av fotomontage innan man tar sista bilden

Efter att ha tagit den sista bilden kan du byta ut en del av fotomontaget.

1. Efter att ha tagit sista fotografiet kommer en markör att låta dig välja en bild för visning. Tryck på **Upp/Ner/Vänster/Höger** för att välja en ram.
2. Tryck på **Fn**-knappen och en bild raderas. Bildcollageramen kommer att aktiveras.
3. Tryck ner **Slutaren**. Du kan ta andra bilder genom att använda knapparna **Upp/Ner/Vänster/Höger** och **Fn**.
4. Tryck på **OK**-knappen igen för att spara den tagna bilden.



<Efter att ha tagit den 4:e bilden>

<Gå bakåt till 2:a bilden>








<Ta 2:a bilden igen>

<Slutlig bild>

Använda LCD-monitorn för att ställa in kameran

Du kan använda menyn på LCD-monitorn för att ställa in fotograferingsfunktionerna.

■ De objekt som markerats med  är standardinställningar.

Meny	Undermeny		Tillgängliga lägen	Sida
SKÄRPA	MJUK +	MJUK		S.51
	NORMAL	HÅRD		
	HÅRD +	–		
KONTRAST	HÖG	NORMAL		S.52
	LÅG	–		
FOKUSERINGSOMR.	CENTRERAD AF	MULTI-AF	<div></div>	S.52
RÖSTMEMO	AV	PÅ	<div></div>	S.53
RÖSTINSPELNING	–			
RÖSTDÄMPNING	AV	PÅ		
				S.54

× Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.

Skärpa

Du kan justera skärpan på bilden du vill ta. Du kan inte kontrollera skärpe-effekten på LCD-skärmen innan du tar en bild, därför att denna funktion är inte applicerad förrän den tagna bilden är lagrad i minnet.



Skärpa	Beskrivning
[MJUK+]/[MJUK]	Bildens kanter görs mindre skarpa. Denna effekt passar för redigering av bilder på din dator.
[NORMAL]	Bildens kanter förblir skarpa. Detta passar för utskrift.
[HÄRD]/[HÄRD+]	Bildens kanter görs mer påtagliga. Konturer i bilden förblir skarpa, men bilden kan bli brusig.

Kontrast

Du kan ställa in kontrasten mellan den ljusstarka delen av bilden och den mörka delen av bilden.



Kontrast	Beskrivning
[HÖG]	Bildens kontrast är hög.
[NORMAL]	Kontrasten är normal.
[LAG]	Bildens kontrast är mer diskret.

Fokusomr.

Du kan välja den auto-fokuseringstyp du föredrar i enlighet med fotograferingsförhållandena.



Fokusomr.	Beskrivning
[CENTRERAD AF]	Fokuseringen blir i mitten av den rektangulära arean på LCD-skärmen.
[MULTI-AF]	Denna kamera väljer alla tillgängliga AF-punkter på LCD-skärmen.

- När kameran fokuserar på motivet blir autofokuseringsrutan grön. När kameran inte fokuserar på motivet blir autofokuseringsrutan röd.

Röstmemo

Du kan lägga till dina intalade kommentarer på en sparad stillbild. (Max. 10 sek.)

- Om ljudinspelningssymbolen visas på LCD-monitorn är inställningen klar.
- Tryck på **Slutaren** och ta en bild. Bilden lagras på minneskortet.
- Ljudinspelningen pågår sedan i tio sekunder efter att bilden sparats. Om du trycker på **Slutaren** mitt i en ljudinspelning så avbryts denna.





Röstinspelning

En röstinspelning kan spelas in så länge tillgänglig inspelningstid tillåter (Max. 10 timmar).

- Tryck på **Slutaren** för att spela in ljud.
- Tryck en gång på **Slutaren** och du spelar in ljud så länge den tillgängliga inspelningstiden tillåter (max: 10 timmar). Inspelningstiden visas på LCDmonitorn. Ljudinspelningen fortsätter även om du släpper upp **Slutaren**.
 - Om du vill stoppa inspelningen, tryck på **Slutaren**.
 - Filtyp: *.wav

■ Pausa under inspelning av röst

Med denna funktion kan du spela in dina favoritröster på en röstinspelningsfil utan att behöva skapa multipla röstinspelningsfiler.

1. Tryck på **Pause** ()-knappen för att pausa i inspelningen.
2. Tryck på **Pause** ()-knappen för att återuppta inspelningen.
3. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på **Slutaren** igen.



- Den bästa ljudinspelningen ges om du håller kameran (mikrofonen) på 40 cm avstånd från dig själv.
- Om kamerans strömförsörjning stängs av under tiden som röstinspelningen är pauserad, så annulleras röstinspelningen.



<Röstinspelningsläge>




<Pausering av röstinspelning>

Att spela in filmklippet utan röst

Du kan spela in filmklippet utan röst.

Valj [RÖSTDÄMPNING]-menyn i läget Videofilm.

()-ikonen kommer att visas på LCD-skärmen.























































































Tryck på **Slutaren** och filmklipp spelasin så länge det finns tillgänglig inspelningstid, utan röst.



Ljudmeny

I detta läge kan du ändra ljudinställningar. Du kan använda inställningsmenyn i alla kameralägena utom vid inspelning av röstkommentarer.

- De objekt som markerats med  är standardinställningar.


LÄGE	Meny	Undermeny	Tillgängliga lägen	Sida
 (LJUD)	VOLYM	AV	                	S.55
		LÅG		
		MEDIUM		
		HÖG		
	STARTLJUD	AV	                	
		LJUD 1		
		LJUD 2		
		LJUD 3		
	SLUTARLJUD	AV	                	
		LJUD 1		
		LJUD 2		
		LJUD 3		
	PIPLJUD	AV	                	
		LJUD 1		
		LJUD 2		
		LJUD 3		
	AF-LJUD	AV	                	
		PÅ		

Ljud (🔊)

Volym

Du kan ställa in volymen för startljud, slutarljud, varningljud och AF-ljud.


- Undermeny för [VOLYM]: [AV], [LÅGT], [MEDIUM], [HÖGT]



Startljud

Du kan välja det ljud som spelas upp varje gång du sätter på kameran.

- Startljud: [AV], [LJUD 1], [LJUD 2], [LJUD 3]
- Om startbilden sätts till [Av] aktiveras inte startljudet, även om du kanske har satt dessa till på.



Slutarljud

Du kan välja den ljudeffekt som hörs när du tar en bild (slutarens ljud).


- Slutarljud: [AV], [LJUD 1], [LJUD 2], [LJUD 3]



Pipljud

Om du sätter ljudet till PÅ, så aktiveras diverse ljud för kamerans igångsättning när en knapp trycks, så att du blir medveten om kamerans status.


- [PIPLJUD] undermeny: [AV], [LJUD 1, 2, 3]



AF-ljud

Om du ställer in AF-ljudet på PÅ kommer AF-ljudet att aktiveras när ett motiv blir fokuserat, så att du blir medveten om kamerans operativa läge.


- [AF-LJUD] undermeny: [AV], [PÅ]





Inställningsmenyn

I detta läge kan du ställa in grundinställningarna. Du kan använda inställningsmenyn i alla kameralägena utom vid inspelning av röstkommentarer.

- De objekt som markerats med  är standardinställningar.

Menyflik	Huvudmeny	Undermeny			Sida	
 (INSTÄLLNING 1)	FIL	ÅTERSTÄLL		SERIER	S.57	
	LANGUAGE	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	S.57	
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO		
		简体中文	繁體中文	日本語		
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH		
		DANSK	SVENSKA	SUOMI		
		ไทย	BAHASA	عربي		
		Čeština	POLSKI	Magyar		
		Türkçe	–	–		
	DATUM & TID	ÅÅ/MM/DD		AV		S.57
		DD/MM/ÅÅ		MM/DD/ÅÅ		
	VÄRLDSTID	LONDON	ROME, PARIS, BERLIN			S.58
		ATEN, HELSINGFORS	MOSKVA			
		TEHERAN	ABU DHABI			
		KABUL	TASHKENT			
		MUMBAI, NEW DELHI	KATHMANDU			
		ALMATY	YANGON			
		BANGKOK, JAKARTA	BEIJING , HONG KONG			
		SEOUL, TOKYO	DARWIN, ADELAIDE			

Menyflik	Huvudmeny	Undermeny		Sida
 (INSTÄLLNING 1)	VÄRLDSTID	GUAM, SYDNEY	OKHOTSK	S.58
		WELLINGTON, AUCKLAND	SAMOA, MIDWAY	
		HONOLULU, HAWAII	ALASKA	
		LA, SAN FRANCISCO	DENVER, PHOENIX	
		CHICAGO, DALLAS	NEW YORK, MIAMI	
		CARACAS, LA PAZ	ATLANTEN	
		BUENOS AIRES	MID-ATLANTIC	
		CAPE VERDE	–	
	PÅSKRIFT	AV	DATUM	S.58
		DATUM & TID	–	
 (Inställningsmeny 2)	LCD	AUTO	MÖRK	S.58
		MEDIUM	LJUS	
	AF-LAMPA	AV	PÅ	S.59
	STARTBILD	AV	LOGO	S.59
		ANV.BILD	–	
	SNABBTITT	AV	0,5, 1, 3SEK	S.59
	AVSTÄNGNING	1, 3, 5, 10MIN	–	S.60
	LCD SPARA	AV	PÅ	S.60
	VIDEO-UT	NTSC	PAL	S.60
	FORMATERA	NEJ	JA	S.61
	ÅTERSTÄLL	NEJ	JA	S.62

* Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.

Inställningsmeny 1(🔧1)

Filnamn

Denna funktion tillåter användaren att välja filnamnformat.

Filnamn	Beskrivning
[ÅTERSTÄLL]	Efter användande av återställ-funktionen kommer nästa filnamn att sättas från 0001, även efter formatering, radering av alla eller insättning av ett nytt minneskort.
[SERIER]	Nya filer får namn med användande av nummer som följer föregående sekvens, även när ett nytt minneskort används, eller efter formatering, eller efter radering av alla bilder.



- Den först sparade mappens namn är 100SSCAM, och det första filnamnet är SI850001.
- Filnamn är sekventiellt ordnade, från SI850001 → SI850002 → ~ → SI859999.
- Mappnumren tilldelas löpande från 100 till 999 enligt följande: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Maximalt antal filer i en mapp är 9999.
- De filer som används på minneskortet stöder formatet DCF (Design rule for Camera File System). Om du byter namn på bildfilen kan det hända att den inte kan visas.

Språk

Det finns ett val mellan flera språk som kan visas på LCD-skärmen. Även om batteriet tas bort och sätts in igen så bevaras språkeställningen.

- Undermenyn språk:
Engelska, koreanska, franska, tyska, spanska, italienska, S. kinesiska, T. kinesiska, japanska, ryska, portugisiska, holländska, danska, svenska, finska, thailändska, Bahasa (Malay/Indonesiska), arabiska, tjeckiska, polska, ungerska och turkiska.



Ställa in datum, tid och datumtyp

Du kan ändra tid och datum som visas på tagna bilder och ställa in datumtyp.

- Datumtyp: [AA/MM/DD], [AV]
[DD/MM/AA], [MM/DD/AA],



Inställningsmeny 1(📷1)

Världstid

Det datum och den tid som ställts in under [DATUM & TID] blir datum och tid för den plats du befinner dig på. Om du ställer inte [Världstid] kan du visa lokalt datum och tid på skärmen när du är ute och reser.

– Tillgängliga städer:

London, Cape Verde, Atlanten, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokyo, Beijing, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Katmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskva, Aten, Helsingfors, Rom, Paris, Berlin

- [DST]: Tryck på **Upp/Ner**-knappen för att ställa in [DST]. (+)-ikonen visas framför stadens namn.



Påskrift av fotograferingsdatum

Som ett tillval kan du inkludera tid och datum på stillbilder.

– Undermenyer

[AV]: Tid och datum lagras inte i bildfilen.

[DATUM]: Endast DATUM skrivs på bildfilen.

[DATUM & TID]: TID och DATUM skrivs in i bildfilen.

- × Tid och datum skrivs på bildens nedre högra sida.
- × Funktion för påskrift tillämpas bara på stillbilder förutom de bilder som tas i motivlåget fotoram.
- × Beroende på tillverkare och skrivarinställningar kan datumet som skrivs på en bild kanske inte korrekt skrivas ut.



LCD ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan på LCD-monitorn.

- Undermenyer: [AUTO], [MÖRK], [MEDIUM], [LJUS]



Inställningsmeny 1(🔧1)

Autofokuslampa

Du kan sätta på och stänga av Autofokuseringslampan.

- Undermenyer

[AV]: AF-lampan tänds inte under dåliga ljusförhållanden.

[PÅ] AF-lampan tänds under dåliga ljusförhållanden.



Startbild

Du kan välja den bild som visas på LCD-monitorn varje gång du startar kameran.

- Undermenyer: [AV], [LOGO], [ANV.BILD]
- Använda en sparad bild som startbild med [STARTBILD] i [ÄNDRA UPPLÖSNING]-menyn i uppspelningsläget.
- Startbilden raderas inte via [RADERA] eller [FORMATERA]-menyn.
- Användarbilderna kommer att raderas med alternativet [ÅTERSTÄLL].



Inställningsmeny 2(🔧2)

Förhandsgranskning

Om du aktiverar Snabbvy innan du tar en bild, kan du se den bild du just tagit på LCDmonitorn under den tid du ställt in i [SNABBVY]. Förhandsgranskning kan bara användas för stillbilder.

- Undermenyer

[AV]: Förhandsgranskningsfunktionen kan inte aktiveras.
[0.5, 1, 3 SEK]: Den bild du just tagit visas på skärmen under denna tid.



Inställningsmeny 2(🔧2)

Automatisk avstängning

Denna funktion stänger av kameran efter en viss inställd tid för att spara batterierna.

- Undermenyer
[1, 3, 5, 10 MIN]: Strömmen stängs av automatiskt om kameran inte används under den angivna tidsperioden.
- Efter utbyte av batteri kommer strömförsörjning av-inställningen att bevaras.
- Notera att den automatiska strömförsörjning av-funktionen kommer inte att fungera om kameran är i dator-/urskriftsläge, bildspel, uppspelning av röstinspelning och uppspelning av en videofilm.



LCD spara

Om du ställer in [LCD Spara] till På och kamera inte används inom den specificerade tiden kommer LCD-skärmen att automatiskt stängas av.

- Undermenyer
[AV]: LCD-skärmen kommer inte att stängas av.
[PÅ]: Om kameran inte används under den specificerade tiden (ca 30 sek.), kommer kamerans strömförsörjning automatiskt att gå i viloläge (Kamerans statuslampa: Blinkar).



Välja typ av videoutgång

Filmutmatnings-signalen från kameran kan vara NTSC eller PAL. Ditt val av utmatning styrs av enhetstypen (skärm eller TV, etc.) till vilken kameran är ansluten. PAL-läget kan bara stöda BDGHI.


■ Anslutning av extern skärm

När kameran är kopplad till en extern monitor, visas bilderna och menyn på den och kamerans monitor stängs av.



Välja typ av videoutgång	Beskrivning
NTSC	USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexiko.
PAL	Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, Finland, Tyskland, UK, Holland, Italien, Kuwait, Malaysien, Nya Zeeland, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Norge.

Inställningsmeny 2(🔧₂)



- När du använder en TV som extern monitor, måste du välja den externa eller AV-kanalen på TV:n.
- Det kan finnas digitalt brus på den externa monitorn, men detta är ingen felfunktion.
- Om bilden inte är centrerad på TV:n, använd TV:ns inställningar för att centrera den.
- När kameran kopplas till en extern monitor, kanske vissa delar av bilden inte visas.
- När kameran är kopplad till en extern monitor, visas menyn på denna och menyfunktionerna är samma som när de visas på LCD-monitorn.
- När kameran kopplas till en extern monitor, kan det hända att knappljudet inte fungerar.
- När du ansluter A/V-kabeln i vilket läge som helst ändras kameraläget automatiskt till Uppspelningsläge och en bild visas.

Formatering av minnet

Om du kör [FORMATERA] minnet, kommer alla filer som är bilder, videofilmer, multimedia, jorden runt-guide och till och med skyddade bilder att raderas. Se till att ladda ned viktiga bilder till din dator innan du formaterar minneskortet.



- Undermenyer

[NEJ]: Minnet kommer inte att formateras.

[JA]: Ett fönster för bekräftelse av valet visas. Välj menyn [JA]. Ett [BEARBETNING!]-meddelande visas, and minnet blir formaterat. Om du kör FORMATERA i visningsläget, visas meddelandet [INGEN BILD!].

- Du ska köra [FORMATERA] på minneskortet i följande lägen.

- A nytt minneskort eller ett oformaterat minneskort
- Ett minneskort som har en fil som denna kamera inte känner igen eller en som har tagits med en annan kamera.
- Formatera alltid minneskortet innan du använder det i denna kamera. Om du sätter i ett minneskort som har formaterats i en annan kamera, minneskortläsare eller i en dator, får du meddelandet [MINNESKORTSFEL!].



Inställningsmeny 2(🔧₂)

Återställning

Alla kamerans menyer och funktionsinställningar återställs till sina respektive standardvärden. Men värdena för Date/Time, Language och Video ändras inte.

– Undermenyer

[NEJ]: Inställningarna återställs inte till standard.

[JA]: Ett fönster för bekräftelse av valet visas. Välj menyn [JA] så återställs alla inställningar till sina standardvärden.



Starta visningsläget

Sätt på kameran och välj Visningsläge genom att trycka på knappen **Spelläge** (▶). Kameran kan nu visa de bilder som är lagrade i minnet. Om det sitter ett minneskort i kameran används alla kamerans funktioner mot detta. Om det inte sitter något minneskort i kameran används alla kamerans funktioner enbart mot internminnet.

Visa en stillbild

1. Välj Autoläget genom att trycka på **Spelläge** (▶).




2. Den senast lagrade bilden i minnet visas på LCD-monitorn.



3. Välj en bild som du önskar visa genom att trycka på **Vänster/Höger**-knappen


× Tryck och håll inne **Vänster** eller **Höger**-knappen för att visa bilderna snabbare.



Starta visningsläget

Spela upp en videosekvens

1. Välj den videofilm som du vill använda med piltangenterna **Vänster/Höger**.
2. Tryck på **Play & Pause (▶/⏸)** för att spela upp en videofilm.
 - För att göra en paus vid uppspelning av en videosekvens, tryck på knappen **Play & Pause (▶/⏸)** igen.
 - När du trycker på knappen **Play & Pause (▶/⏸)** igen startas videosekvensen om.
 - Du kan spola tillbaka en videofilm under uppspelning genom att trycka på **Vänster**-knappen. Du snabbspolar framåt med **Höger**-knappen.
 - Du stoppar uppspelningen av en video genom att trycka på knappen **Play & Pause (▶/⏸)** och därefter **Vänster** eller **Höger**-knappen.



Videoinfångning


Du kan skapa stillbilder från en videofilm.

- Så här skapar du stillbilder från en videofilm

1. Tryck på **Play & Pause (▶/⏸)** när filmen spelas upp. Tryck därefter på **E**-knappen.
2. Den pauserade bilden i videofilmen sparas med ett nytt filnamn.
 - × Stillbilden från videofilmen har samma storlek som videon (800x592, 640x480, 320x240).
 - × När du trycker på **E**-knappen i början av videofilmen kommer den första bildrutan av videofilmen att sparas som en stillbild.



<Pausad>







<Tryck på E-knappen>

Starta visningsläget

Trimning av film direkt i kamera





Du kan extrahera de önskade bildrutorna i en videofilm under uppspelningen av filmen. Om inspelningstiden är mindre än 10 sekunder kan videofilmen inte trimmas.

1. Tryck på knappen **Play & Pause** () vid den punkt i videofilmen där du vill börja extrahera.
2. Tryck ner **T**-knappen.
3. Tryck på **Play & Pause** (). Det utvalda intervallet visas på statusraden.
4. Tryck på **Play & Pause** () igen vid den punkt där du vill avbryta extraheringen.
5. Tryck på **T**-knappen. Ett fönster med ett bekräftande meddelande visas.
6. Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna **Upp/Ner** och sen på **OK**.
[NEJ]: Trimningen av videofilmen avbryts.
[JA]: Det extraherade intervallet sparas under ett nytt filnamn.



- Om du inte specificerar slutpunkten på videofilmen kommer trimningsbekräftelse-fönstret att visas vid den punkt där sista bildrutan finns.





Spela upp ljud

1. Välj den videofilm som du vill använda med **Vänster/Höger**-knapparna.
2. Tryck på **Play & Pause** ()
-knappen för att spela upp en inspelad röstfil.
 - För att göra en paus vid uppspelning av en videosekvens, tryck på knappen **Play & Pause** () igen.
 - Tryck på knappen **Play & Pause** () för att fortsätta uppspelningen av ljudinspelningen.
 - Du kan spola tillbaka en röstfil under uppspelning genom att trycka på **Vänster**-knappen. Du snabbspolar framåt i röstfilen med **Höger**-knappen.
 - Du stoppar uppspelningen av ett röstmemo genom att trycka på knappen **Play & Pause** () och därefter knappen **MENU/OK**.



Starta visningsläget


Spela upp röstmemo







1. Välj en stillbild som har röstmemo.
2. Tryck på **Play & Pause** ()
-knappen för att pausa i inspelningen.
 - För att göra en paus vid uppspelning av en videosekvens, tryck på knappen **Play & Pause** () igen.
 - Tryck på knappen **Play & Pause** () för att fortsätta uppspelningen av ljudinspelningen.
 - Du stoppar uppspelningen av ett röstmemo genom att trycka på knappen **Play & Pause** () och därefter knappen **MENU/OK**.



LCD-skärms-indikator

LCD-monitorn visar information om fotograferingsfunktioner.




Nr.	Beskrivning	Ikön	Sida
1	Uppspelningsläge		S.62
2	Symbol för minneskort		-
3	Mappnamn & Filnamn	100-0010	S.57
4	Batteri		S.16
5	ISO	80 ~ 1600	S.38
6	Bländaröppning	F3,5 ~ F8,0	S.40
7	Slutarhastighet	16 ~ 1/2000	S.40
8	Blixt	På/Av	S.31
9	Bildstorlek	3264x2448 ~ 256X192	S.36
10	Inspelningdatum	2007/08/01	S.57
11	DPOF		S.85
12	Skydda		S.84
13	Videofilm/Röstmemo		S.23/53

Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran

I visningsläget kan du använda knapparna på kameran för att bekvämt ställa in visningslägets funktioner.

Knapp för visningsläge

- Om du har satt på kameran genom att trycka på **POWER** kan du trycka en gång på knappen **Spelläge** för att ändra till visningsläget och trycka en gång till för att ändra till fotograferingsläget.
- Under PMP, MP3 och Textvisningsläge, leder en tryckning på **Spelläge** till att spellistan för respektive läge visas.



Knapp för Indexbilder (W)/Förstoring (Q)

- Du kan titta på flera bilder samtidigt, förstora en bild som du valt, beskära den och spara en kopia av den nya bilden.
- I lägena MP3, PMP, Textfönster, Videofilm och vid återuppspelning av den inspelade rösten kan du kontrollera volymen på multimedia-filer.
- Visning av indexbilder

- När en bild visas på hela skärmen, trycker du på **Indexbild**-knappen.
- Indexskärmen markerar den bild som visades när du valde indexläge.
- Använd 5-funktionsknappen för att flytta markeringen till önskad bild.
- Tryck på förstöringsknappen för att visa bilden i full storlek.



<Normalt visningsläge>

Trycka på **Index** (W)-knappen

Trycka på **Förstörings** (Q)-knappen



<Läget tumnagelbildvisning>

Markerad bild

Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran

■ Förstoring av bilder

1. Välj en bild som du önskar förstora genom att trycka på knappen **Förstoring**.
2. Använd 5-funktionsknappen för att visa olika delar av bilden.
3. Om du trycker på **Index**-knappen visas bilden igen utzoomad i full storlek.

- Du kan avgöra huruvida en bild som visas är en förstord vy genom att kontrollera bildförstorings-indikatorn som visas högst upp till vänster på LCD-skärmen. (Om det inte är en förstord bild, visas symbolen inte). Du kan också kontrollera det förstorde området.
- Videofilmer och WAV-filer kan inte förstoras.
- Om en bild förstoras, kan dess kvalitet försämrats.



■ Maximal förstoring i förhållande till bildstorleken.


Bildstorlek	8"	7"	6"	5"	3"	1"
Maximal förstöringsgrad	X12.8	X12.4	X12.8	X10.1	X8.0	X4.0


■ Trimning: Du kan skära ut en del av en bild och spara den som en ny bild.

1. Välj en bild som du önskar förstora genom att trycka på förstöringsknappen. Tryck på knappen **MENU/OK**. Ett meddelande visas.
 2. Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna **Upp/Ner** och sen på **OK**.
 - [NEJ]: Trimningsmenyn försvinner.
 - [JA]: Den beskurna bilden sparas som en ny fil och visas på LCD-monitorn.
- ※ Om det inte finns tillräcklig minnesutrymme för att spara den beskurna bilden kan bilden inte beskäras.




Info ()/Upp-knapp

När menyn visas på LCD-skärm fungerar **UP**-knappen som en riktningsknapp. När menyn inte visas på LCD-skärmen, visas informationen om visad bild på LCD-skärmen vid ett tryck **Info**()-knappen.



Play & Pause ()/Ner

I visningsläget fungerar knappen **play & pause** ()/ner enligt följande:

- Om menyn visas
Tryck på **Ner** för att flytta från huvudmenyn till en undermeny eller för att flytta markören nedåt inom undermenyn.
- Om en stillbild visas eller en röstkommentar eller videofilm spelas upp
 - I stoppat läge: Visar en stillbild med röstkommentar, ljudinspelning eller videofilm.
 - Under visning/uppspelning: Stoppar uppspelningen temporärt
 - I pausläge: Återtar uppspelningen



<Ljudinspelning har stoppats>

<Ljudinspelning spelas upp>

<Ljudinspelning har pauserats>


Knapparna VÄNSTER/HÖGER/MENY/OK

Vänster/Höger/MENY/OK-knapparna aktiverar följande.

- **Vänster**-knappen: Medan menyn visas fungerar **Vänster**-knappen som en riktningsknapp. Så länge menyn inte visas, tryck på **Vänster**-knappen för att välja föregående bild.
- **Höger**-knappen: Medan menyn visas fungerar **Höger**-knappen som en riktningsknapp. När menyn inte visas, tryck på **Höger**-knappen för att välja nästa bild.
- **MENY**-knappen: När du trycker på **MENY**-knappen, visas uppspelningsmenyn på LCD-monitorn. Om du trycker på knappen igen återgår visningen till huvudmenyn.
- **OK**-knappen: När menyn visas på LCD-monitorn används knappen **OK** för att bekräfta de ändringar som gjorts med 5-funktionsknappen.

Utskriftsknapp (🖨️)

När kameran är ansluten till en PictBridge-skrivare, kan du skriva ut bilder genom att trycka på **Skriv ut**.



Raderingsknapp (🗑️)

Detta raderar bilder som lagrats på minneskortet.

1. Välj en bild som du önskar visa genom att trycka på **Vänster/Höger**-knappen och sen på **Radera** (🗑️).



<Enstaka>



<Indexbild>

2. Tryck på knappen **T** för att lägga till bilder som ska raderas.
 - **Vänster/Höger**-knappen: Väljer bilder
 - **T**-knappen: Markerar bilder att radera
 - **OK**-knappen: Tar bort det valda.



3. Välj undermeny-värdena genom att trycka på **Upp/Ner** och sen på **OK**.
 - Om [NEJ] väljs: Avbryter "Radera bild".
 - Om [JA] väljs: De markerade bilderna raderas.

E (Effekter)-knapp: Ändra storlek

Ändra upplösningen (storleken) på de bilder som tagits. Välj [Öppna bild] för att spara en bild som startbild.

1. Tryck på knappen **Uppspelningsläge** och sen på **E**-knappen.
2. Tryck på **Vänster/Höger** och välj menyfliken [ÄNDRA UPPLÖSNING] ().
3. Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna **Upp/Ner** och sen på **OK**.



■ Typer för storleksändring av bilder (●: Valbart)

	5M	3M	1M	Startbild	MP3 Skin
8M	●	●	●	●	●
5M		●	●	●	●
3M			●	●	●
1M				●	●
	5MP	3MP	1MP	Startbild	MP3 Skin
7MP	●	●	●		
		2MW	1MW	Startbild	MP3 Skin
6MW		●	●		

- En stor bild kan förminsas men inte tvärtom.
- Endast JPEG-bilder kan storleksändras. Videofilm (AVI), Röstinspelning (WAV)-filer kan inte storleksändras.
- Du kan endast ändra upplösning på de filer som är komprimerade i JPEG 4:2:2 formatet.
- Bilden med den ändrade upplösningen kommer att få ett nytt filnamn. Bilden [Startbild] lagras inte på minneskortet utan i internminnet.
- Om du sparar en ny användarbild [STARTBILD] så raderas en eller två befintliga användarbilder i ordningsföljd.
- Om minneskapaciteten inte räcker till att lagra den ändrade bilden visas meddelandet [MINNE FULLT!] på LCD-monitorn och bilden lagras inte.

E (Effekter)-knapp: Roterar en bild

Du kan rotera de lagrade bilderna på olika sätt.

När visningen är klar kommer den roterade bilden att återgå till sitt ursprungliga läge.

1. Tryck på knappen **Uppspelningsläge** och sen på **E**-knappen.
2. Tryck på **Vänster/Höger** och välj menyfliken [ROTERA] (🔄).
3. Välj en önskad undermeny genom att trycka på **Upp/Ner**-knappen.



<🔼>: HÖGER 90°>:
Roterar bilden medurs



<🔽>: VÄNSTER 90°>:
Roterar bilden moturs



<🔄>: 180°>:
Roterar bilden 180 grader



<🔼>: HORIZONTAL>:
Roterar bilden horisontellt



<🔽>: VERTIKAL>:
Roterar bilden vertikalt

※ Om du visar den roterade bilden på LCD-monitor, kan tomma utrymmen uppträda till vänster och höger om bilden.

E (Effekter)-knapp: Färg

Det är möjligt att lägga till färgeffekter på dina bilder genom att använda denna knapp.

1. Tryck på **Uppspelningsläge** och sen på **E**-knappen.
2. Välj menyfliken (🎨) med hjälp av **Vänster/Höger**.
3. Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna **Upp/Ner** och sen på **OK**.



Ikon	Effektläge	Beskrivning
	[S/V]	Tagna bilder lagras i svart-och-vitt.
	[SEPIA]	Tagna bilder lagras i sepia-ton (gulaktig brunton).
	[RÖD]	Tagna bilder lagras i en röd ton.
	[GRÖN]	Tagna bilder lagras i en grön ton.
	[BLÅ]	Tagna bilder lagras i en blå ton.
	[NEGATIV]	Spara bilden i negativ-läge.
	[ANP.FÄRG]	Tagna bilder kommer att sparas i inställd RGB-ton.

4. Den ändrade bilden har sparats under ett nytt filnamn.

E (Effekter)-knapp: Färg

■ Anpassad färg

Du kan ändra värdena för R(Rött), G(Grönt) och B(Blått) på bilden.



- **OK** -knappen: Sätter/ställer in anpassad färg
- **Upp/Ner**-knappen: Väljer R, G, B
- **Vänster/Höger**-knappen: Ändrar värdena




E (Effekter)-knapp: Specialfärg

1. Tryck på knappen **Uppspelningssläge** och sen på **E**-knappen.
2. Välj menyfiken (☑) med hjälp av **Vänster/Höger**.

Färgfilter

Med denna meny kan du ändra färginformationen för bilden (med undantag för Rött, Blått, Grönt och Gult) till Svart och Vit färg.

1. Välj (☑) genom att trycka på **Upp/Ner**-knappen.



2. Tryck på **OK**-knappen, och bilden sparas under ett nytt filnamn.

E (Effekter)-knapp: Specialfärg

Färgmask


Med den här menyn kan du välja en del som du vill markera. Resten av bilden blir svartvit.




Välj () och en markering för vald del kommer att visas.




Tryck på **OK**-knappen och du kan ställa in storleken och placeringen av delen.



W/T: Ändring av storlek på delen



Upp/Ner/Vänster/Höger: Ändring av placeringen



<Slutlig bild>

Tryck på **OK**-knappen och färgmask-bilden kommer att sparas under ett nytt filnamn.



Trycka på **OK**-knappen.


E (Effekter)-knapp: Bildredigering

1. Tryck på knappen **Play** och sen på **E**.
2. Välj menyfliken (☰) med hjälp av **Vänster/Höger**.

Röda ögon-reduktion

Effekten röda ögon kan tas bort från tagen bild.


1. Välj (👁) genom att trycka på **Upp/Ner** genom att trycka på **OK**-knappen.
2. Meddelandet [BEARBETNING!] visas och bilden sparas under ett nytt filnamn.



Ljusstyrke-kontroll

Du kan ändra ljusstyrkan på bilden.

1. Välj (☀) genom att trycka på **Upp/Ner**-knappen och en indikator för val av ljusstyrkan kommer att visas.
2. Ändra färgmättnaden genom att trycka på **Vänster/Höger**-knappen.
3. Tryck på **OK**-knappen, och bilden sparas under ett nytt filnamn.



Kontrastkontroll

Du kan ändra bildens kontrast.

1. Välj (☯) genom att trycka på **Upp/Ner**-knappen och en indikator för val av ljusstyrkan kommer att visas.
2. Ändra kontrasten genom att trycka på **Vänster/Höger**-knappen.
3. Tryck på **OK**-knappen, och bilden sparas under ett nytt filnamn.



Färgmättnadskontroll

Du kan ändra bildens färgmättnad.

1. Välj (🌈) genom att trycka på **Upp/Ner**-knappen och en indikator för val av färgmättnad kommer att visas.
2. Ändra färgmättnaden genom att trycka på **Vänster/Höger**-knappen.
3. Tryck på **OK**-knappen, och bilden sparas under ett nytt filnamn.



Bruseffekt

Du kan lägga på brus på en bild för att ge den en mer klassisk känsla.

1. Välj (🌫) genom att trycka på **Upp/Ner** genom att trycka på **OK**-knappen.
2. Meddelandet [BEARBETNING!] visas och bilden sparas under ett nytt filnamn.




E (Effekter)-knapp: KUL

Serieteckning

Du kan lägga in en textruta på bilden för att få bilden att se ut som en serieteckning.

※ Serieteckningsbilder sparas med bildstorleken 1M.




E (Effekter)-knapp: KUL

- Innan du sparar serieteckningsbilden kan du ändra den valda bilden

Ändra serieteckningsbilden innan du tar den sista bilden

1. Tryck på **Fn**-knappen och bilderna raderas i den ordning de står.
2. Tryck på **OK**-knappen och du kan välja bilder.




3. Efter att ha valt önskade bilder, tryck på **OK**-knappen för att spara bilden under ett nytt filnamn.

Fotoruta

Du kan lägga till 9 typer av ram-liknande kanter till en stillbild som du vill ta. Datum & Tidsinformation trycks inte på sparade bilder tagna med Fotoram-meny.

FOTORAM-bilden sparas till under 5M bildstorlek.



Välj önskad undermeny genom att trycka på **Upp/Ner/Vänster/Höger**-knappen.

- Tryck på **E**-knappen så raderas bildrutan.

E (Effekter)-knapp: KUL




F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9

Tryck på **OK**-knappen för att spara bilden.



Förinställda fokuserings-bildrutor

Du kan få motivet att stå ut från dess omgivning. Motivet kommer att vara skarpt och fokuserat medan resten av omgivningen blir ofokuserad. Den markerade bilden sparas till under 5M bildstorlek.



Välj önskad ram genom att trycka på **Vänster/Höger** och tryck sen på **OK**.



<Område 1>



<Område 2>



<Område 3>



<Område 4>

E (Effekter)-knapp: KUL

■ Flyttning och ändring av fokuseringsbildrutan

Du kan ändra fokuseringsbildrutan efter att du väljer en Intervallmeny.

1. Välj en fokusram genom att trycka på **Vänster/Höger** och tryck sen på **OK**.
2. Flytta placeringen av bildrutan genom att trycka på **Upp/Ner/Vänster/Höger**-knappen.
3. Tryck på **OK**-knappen, och filen sparas under ett nytt filnamn



Tryck på **OK**-knappen.



<Bildrutan aktiveras>

Tryck på **Upp/Ner/Vänster/Höger**-knappen.



Tryck på **OK**-knappen.




<Efter ändring av bildrutepositionen>

Fotomontage-bild

Du kan kombinera 2 - 4 olika bilder i en stillbild.




Tryck på **OK**-knappen.
(Du kan välja 2-4 bilder
för bildcollaget)



- Om du trycker på **Slutaren** och **Uppspelningsläge** verkställs hämtningsläge.
- Bildcollagefotot sparas i den minsta bildstorlek som finns bland originalbilderna.
- 8M-bilden sparas som 5M bildstorlek.

E (Effekter)-knapp: KUL

× Välja 2 bildcollage-fotograferingar



■ Innan du väljer den sista bildcollage-bilden kan du ändra en del av bildcollage-fotografiet.

1. Under bildcollage-fotograferingen, tryck på **Fn**-knappen.
2. En tidigare bild kommer att raderas. Tryck på **OK**-knappen och du kan välja en ny bild. När du valt en bild, tryck på **Fn**-knappen och den valda bilden kommer att raderas igen.



3. Tryck på **OK**-knappen och du kan välja en bild igen.

E (Effekter)-knapp: KUL

Dekal

Du kan lägga till diverse dekaler på bilden.
Dekal-bilden sparas till under 1M bildstorlek.





Välj (★).



Välj önskad dekal
genom att trycka på
Vänster/Höger och
tryck sen på **OK**.

Välj en placering
för dekalen
genom att trycka
på **Upp/Ner/**
Vänster/Höger-
knappen.



* Du kan lägga till ytterligare
dekaler genom att trycka på **Fn**-
knappen. (Max 2 dekaler) Tryck
på **OK**-knappen för att spara
bilden.

Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-monitorn


Uppspelningsfunktionerna kan ändras via LCD-monitorn.


Om du i uppspelningsläget trycker på **MENU** visas menyen på LCD-monitorn. Menyerna som du kan ställa in i visningsläget är följande. För att ta en bild efter att ha ställt in uppspelningsmenyn, tryck på knappen **Uppspelningsläge** eller **Slutaren**.

Menyflik	Huvudmeny	Undermeny		Undermeny	Sida
BILDSPEL (📺)	START	SPELA / UPPREPA		—	S.82
	BILDER	ALLA		—	S.82
		DATUM			
		VÄLJ			
	EFFEKT	AV	NORMAL	KLASSISK	S.83
		MINNEN	RYTMISK	GLÄDJE	
	INTERVALL	1, 3, 5, 10 SEK		—	S.83
LJUD	AV/LJUD 1, 2, 3/MIN MUSIK		—	S.83	
UPPSPELNING (▶)	RÖSTMEMO	AV		—	S.84
		PÅ		—	
	SKYDDA	VÄLJ		ÖPPNA/LÄS	S.84
		ALLA			
	RADERA	VÄLJ		—	S.84
		ALLA		NEJ/JA	
	DPOF	STANDARD		VÄLJ / ALLA / AVBRYT	S.85-87
		INDEX		NEJ/JA	
		STORLEK		VÄLJ / ALLA / AVBRYT	
	KOPIERA	NEJ		—	S.87
JA		—			

Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-monitorn

Denna meny kan användas när kameran är direktansluten till en skrivare som stöder PictBridge. Kameran ansluts med en USB-kabel.

Menyflik	Huvudmeny	Undermeny	Undermeny	Sida
	BILDER	EN BILD	–	S. 89
		ALLA	–	
	STORLEK	AUTO	–	S. 90
		VYKORT	–	
		VISITKORT	–	
		4X6	–	
		L	–	
		2L	–	
		Letter	–	
		A4	–	
		A3	–	
	LAYOUT	AUTO	–	
		FULL	–	
		1	–	
		2	–	
		4	–	
		8	–	
		9	–	
		16	–	
		INDEX	–	

Menyflik	Huvudmeny	Undermeny	Undermeny	Sida
	TYP	AUTO	-	S. 90
		ENKELT	-	
		FOTO	-	
		SNABBFOTO	-	
	KVALITET	AUTO	-	
		UTKAST	-	
		NORMAL	-	
		FIN	-	
	DATUM	AUTO	-	
		AV	-	
		PÅ	-	
	FILNAMN	AUTO	-	
		AV	-	
		PÅ	-	
	ÅTERSTÄLL	NEJ	-	
		JA	-	

× Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.




Starta bildspelet ()

Bilder kan visas kontinuerligt under förinställda intervall. Du kan titta på bildspelet genom att ansluta kameran till en extern skärm.

1. Tryck på **Uppspelningssläge** och sen på **MENU**.
2. Tryck på **Vänster/Höger**-knappen och välj menyfliken [BILDSPEL].

Starta bildspelet.

Bildspelet kan bara starta i [START]-menyn.


1. Använd **Upp/Ner**-knappen för att välja menyn [START] och tryck på **Höger**-knappen.
2. Välj en önskad undermeny genom att trycka på **Upp/Ner**-knappen.
[SPELA]: Bildspelet stoppas efter en cykel.
[UPPREPA]: Bildspelet upprepas tills det annulleras.
3. Tryck på **OK**-knappen och bildspelet kommer att startas.
 - För att göra en paus vid uppspelning av ett bildspel, tryck på knappen **Play & Pause** () igen.
 - Om du trycker igen på **Play & Pause** () återstartar bildspelet.
 - Du stoppar uppspelningen av bildspelet genom att trycka på knappen **Play & Pause** () och sen **OK/MENU**.



Välja bilder

Du kan välja vilken bild du vill se.

1. Använd **Upp/Ner**-knappen för att välja menyn [BILDER] och tryck på **Höger**-knappen.
2. Välj en önskad undermeny genom att trycka på **Upp/Ner**-knappen.
[ALLA]: Visar alla bilder som sparats i minnet.
[DATUM]: Visar alla bilder som tagits på ett visst datum.
[VÄLJ]: Du kan välja vilka bilder du vill visa.
3. Tryck på **OK**-knappen för att spara inställningarna.



Starta bildspelet ()

Konfigurera bildspels-effekter

Unika skärmeffekter kan användas för bildspelet.

1. Välj undermenyn [EFFEKT] med hjälp av **Upp/Ner** och tryck sedan på **Höger**.
2. Använd **Upp/Ner** för att välja effekttypen.
3. Tryck på **OK**-knappen för att spara inställningarna.
 - När effekt är vald kommer bakgrundsmusiken att ändras enligt effektens inställning.



Effekt	Beskrivning
[AV], [NORMAL]	Ingen bakgrundsmusik.
[KLASSISK]	Bakgrundsmusiken är inställd på [LJUD 3].
[MINNEN]	Bakgrundsmusiken är inställd på [LJUD 1].
[RYTMISK]	Bakgrundsmusiken är inställd på [LJUD 1].
[NJUTSAMT]	Bakgrundsmusiken är inställd på [LJUD 2].



- Du kan ändra musik för varje effekt.

Inställning av uppspelningsintervallet

Ställ in bildspelets uppspelningsintervall.

1. Välj undermenyn [INTERVALL] med hjälp av **Upp/Ner** och tryck sedan på **Höger**.

2. Använd **Upp/Ner**-knappen för att välja önskat intervall.
3. Tryck på **OK**-knappen för att spara inställningarna.



- Laddningstiden beror på bildstorleken och kvaliteten.
- Medan bildspelet visas syns bara den första bildrutan av en filmfil.
- Medan bildspelet visas, visas inte röstinspelningfilen.
- [INTERVALL] är tillgängligt när effekten är inställd till [AV], [NORMAL], [KLASSISK] i bildspelet. Det är inte tillgängligt när effekten är inställd på [MINNEN], [RYTMISK], [NJUTSAMT] in the slide show.



Inställning av bakgrundsmusik

Ställ in bildspelets musik.

1. Välj undermenyn [LJUD] med hjälp av **Upp/Ner** och tryck sedan på **Höger**.
2. Använd **Upp/Ner**-knappen för att välja önskad musik.
3. Tryck på **OK**-knappen för att spara inställningarna.

[Av]: Bakgrundsmusik spelas inte upp.

[LJUD 1, 2, 3], [MIN MUSIK]: Vald musik spelas upp.



Återuppspelning (▶)

Röstmemo

Du kan tala in en text som lagras med stillbilden.



<Meny för röstmemo>

<Klar för inspelning>

<Röst spelas in>

- Tryck ner **Slutaren** för att ta en bild. Bilderna sparas i minnet. Efter att bilden sparats, spelas röst in i 10 sekunder.
- För att stoppa inspelningen, tryck på **Slutaren**.

Skydd av bilder

Detta används för att skydda specifika tagningar från att bli oavsiktligt raderade (Lås). Det tar också bort skrivskyddet för bilder som tidigare har varit skyddade (Lås upp).



- Tryck på **Upp/Ner**-knappen och välj menyfliken [Skydda]. Tryck därefter på **Höger**-knappen.
- Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna **Upp/Ner** och sen på **OK**.

[VÄLJ]: Valfönstret visas för en bild som ska skyddas/låsas upp.



- Upp/Ner/Vänster/Höger**: Välj en bild.
- Zoom W/T**-knappen: Skydda/släpp bilden.
- OK**-knappen: Dina ändringar kommer att sparas, och menyen försvinner.

[ALLA]: Skydda/släpp alla sparade bilder.

- Om du skyddar en bild visas skyddai-konen på LCD-skärmen. (En oskyddad bild har ingen indikator)
- En bild i Lås-läge kommer att skyddas från radera-funktionen eller [RADERA]-funktionerna, men skyddas INTE från [FORMATERA]-funktionen.



Radering av bilder

Detta raderar bilder som lagrats på minneskortet.

- Tryck på **Upp/Ner**-knappen och välj menyfliken [Radera]. Tryck därefter på **Höger**-knappen.
- Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna **Upp/Ner** och sen på **OK**.

[VÄLJ]: Valfönstret för en bild som ska raderas visas.

- Upp/Ner/Vänster/Höger**: Välj en bild.
- Zoom T**-knappen: Välj den bild som ska raderas. (V-märk)



Återuppspelning (▶)

- **OK**-knappen: Tryck på **OK**-knappen för att visa bekräftelsemeddelandet. Välj [Ja]-menyn och tryck på **OK**-knappen för att radera markerade bilder.

[ALLA]: Visar bekräftelsefönster. Välj [JA]-menyn och tryck på **OK**-knappen för att radera alla oskyddade bilder. Om det inte finns några skyddade bilder kommer alla bilder att raderas, och ett [Inga bilder!]-meddelande kommer sedan att visas.



3. Efter radering kommer skärmen att ändras till Uppspelningsläge-skärmen.



- Av alla filer som sparats på minneskortet kommer de oskyddade filerna i DCIM-undermappen att raderas. Kom ihåg att detta kommer att permanent radera oskyddade bilder. Viktiga tagningar bör sparas på en dator innan radering sker. Startbilden är sparad i kamerans interna minne (dvs. Inte på minneskortet) och kommer inte att raderas även om du raderar alla filer på minneskortet.

DPOF

- Med formatet DPOF (Digital Print Order Format) kan du lagra utskriftsinformation i minneskortets MISC-mapp. Välj de bilder som ska skrivas ut och antal kopior.
- DPOF-indikatorn visas på LCD-monitor när en bild med DPOF-information visas. Dessa bilder kan skrivas ut på DPOF-kompatibla skrivare, samt hos ett växande antal fotolabb.
- Denna funktion är inte tillgänglig för videofilmer och ljudfiler.
- När ett vidvinkelfoto skrivs ut som vidvinkelutskrift, kan det hända att 8 procent av bilden på höger och vänster sida inte skrivs ut. Kontrollera om din skrivare kan skriva ut vidvinkelbilder innan du skriver ut bilden. När du skriver ut bilden i ett fotolabb, ska du be att få bilden utskriven som vidvinkelbild. (Vissa fotolabb kanske inte stödjer det formatet.)

Återuppspelning (▶)

■ Standard

Denna funktion tillåter dig att bädda in information för utskriftsmängd för en sparad bild.


1. Tryck på **Upp/Ner**-knappen och välj menyfliken [DPOF]. Tryck därefter på **Höger**-knappen.
2. Tryck på **Höger**-knappen igen och undermenyn [STANDARD] kommer att visas.



3. Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna **Upp/Ner** och sen på **OK**.


[VÄLJ]: Valfönstret för en bild som ska skrivas ut visas.

- **Upp/Ner/Vänster/Höger**-knapp: Välj en bild som ska skrivas ut.
- **Zoom W/T**-knappen: Välj antalet utskrifter.



[ALLA]: Konfigurera antalet utskrifter för alla bilder utom för film- och röstfiler.

- **Zoom W/T**-knappen: Välj antal utskrifter.




[AVBRYT]: Annullera utskriftinställningen.

4. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta inställningarna. Om en bild innehåller DPOF-instruktioner kommer DPOF-indikatorn (D) att visas.

■ Index

Bilder (utom för videofilmer och röstfiler) är utskrivna som indextyp.

1. Tryck på **Upp/Ner**-knappen och välj menyfliken [DPOF]. Tryck därefter på **Höger**-knappen.
2. Tryck på **Höger**-knappen igen och undermenyn [INDEX] kommer att visas.
3. Välj en önskad undermeny genom att trycka på **Upp/Ner**-knappen.
Om [NEJ] väljs: Annullera Index-utskriftinställningen.
Om [JA] väljs: Bilden kommer att skrivas ut i indexformat.
4. Tryck på **OK**-knappen för att spara inställningarna.



Återuppspelning (▶)

■ Utskriftsstorlek

Du kan specificera utskrifts-storlek när du skriver ut bilder sparade på minneskortet. [STORLEK]-menyn finns bara tillgänglig för DPOF 1.1-kompatibla skrivare.

1. Tryck på **Upp/Ner**-knappen och välj menyfliken [DPOF]. Tryck därefter på **Höger**-knappen.
2. Tryck på **Höger**-knappen igen och undermenyn [STORLEK] kommer att visas.
3. Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna **Upp/Ner** och sen på **OK**.

[VÄLJ]: Valfönstret för en bild med ändrad utskriftsstorlek visas.



- **Upp/Ner/Vänster/Höger**-knapp: Välj en bild.
- **Zoom W/T**-knappen: Ändra utskriftsstorleken.
- **OK**-knappen: Dina ändringar kommer att sparas, och menyn försvinner.

[ALLA]: Ändra utskriftsstorleken för alla sparade bilder

- **Zoom W/T**-knappen: Välj en utskriftsstorlek.
- **OK**-knappen: Bekräfta den ändrade inställningen.

[AVBRYT]: Annullera alla inställningar av utskriftsstorlek.

※ DPOF [Storlek] undermeny: Avbryt, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



- Beroende på tillverkare och skrivarmodell kan annulleringen av utskrift ta lite längre för skrivaren att bearbeta.

KOPIERA TILL KORT

Detta gör det möjligt för dig att kopiera bildfiler, videofiler och röstinspelningsfiler till minneskortet.

1. Välj [KOPIERA]-menyfliken genom att trycka på **Upp/Ner**-knappen. Tryck därefter på **Höger**-knappen.
2. Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna **Upp/Ner** och sen på **OK**.

– [NEJ]: Annullerar [KOPIERA].

– [JA]: Alla bilder, videofiler och röstinspelningsfiler som sparats i det interna minnet är kopierade till minneskortet efter att [BEARBETNING!]-meddelandet visas. Efter att kopieringen har fullföljts återgår skärmen till uppspelningsläget.



Återuppspelning (▶)



- När denna meny är väld utan att ett minneskort är isatt, visas meddelandet [INGET KORT].
- Om det inte finns tillräckligt utrymme på minneskortet för att kopiera sparade bilder i det interna minnet (190MB), kommer [KOPIERA]-åtgärden att kopiera bara några bilder och sedan visa [MINNE FULLT!]-meddelandet. Därefter kommer systemet att återgå till uppspelningsläge. Se till att radera alla onödiga filer för att skapa utrymme innan minneskortet sätts in i kameran.
- När du flyttar bilderna som finns sparade i det interna minnet via [KOPIERA] till kortet, kommer nästa löpnummer för filnamnen att skapas på kortet för att undvika duplicering av filnamnen.
 - När [ÅTERSTÄLL] på [FIL]-inställningsmenyn är inställd: De kopierade filnamnen börjar efter det senast sparade filnamnet.
 - När [SERIER] på [FIL]-inställningsmenyn är inställd: De kopierade filnamnen börjar efter den senast tagna bildens filnamn. Efter att ha fullföljt [KOPIERA] visas den senast sparade bilden i den senast sparade mappen på LCD-skärmen.

PictBridge


Du kan använda USB-kabeln för att ansluta denna kamera till en skrivare som stöder PictBridge (säljs separat) och skriva ut de lagrade bilderna direkt. Videofilmer och röstfiler kan inte skrivas ut.

■ Att ställa in kameran för anslutning till skrivare

1. Anslut kameran till skrivaren med USB-kabel.
2. Välj menyn [SKRIVARE] genom att trycka på knapparna **Upp/Ner** och sen på **OK**.



■ Anslutning av kameran till en skrivare



PictBridge

- × Om [USB]-menyn har satts till [DATOR], kan du inte ansluta en Pictbridge-kompatibel skrivare till kameran via USB-sladd med [ANSLUTER DATOR]-meddelande. I detta fall, ta ur kabeln och gör om steg 1 och 2.

■ Enkel utskrift

När du ansluter kameran till skrivaren i Uppspelningsläge, kan du lätt skriva ut bilden.

- Tryck på **Vänster/Höger** knapp: så väljs en tidigare/nästa bild.
- Tryck på knappen **Skriv ut** (): Den bild som f.n. visas kommer att skrivas ut, med skrivarens förvals-inställning.




PictBridge: Bildval

Du kan välja bilder som du vill skriva ut.

■ Ställa in antalet kopior att skriva ut


1. Tryck på **MENU**-knappen och PictBridge-menyn kommer att visas.
2. Använd **Upp/Ner**-knappen för att välja menyn [BILDER] och tryck på **Höger**-knappen.
3. Använd knappen **Upp/Ner** för att välja önskad undermeny och tryck på **OK**.
 - Välj [EN BILD] eller [ALLA]. En skärm där du kan ställa in antalet kopior som ska skrivas ut visas så som syns nedan.



<Om du valt [EN BILD]>




<Om [ALLA] har valts>

- Tryck på **Upp/Ner**-knappen för att välja antalet utskrifter.
 - Om du valt [EN BILD]: Använd **Vänster/Höger**-knappen för att välja en annan bild. Efter att ha valt en annan bild, välj antalet utskrifter för en annan bild.
 - Efter att ha ställt in antalet utskrifter, tryck på **OK**-knappen för att spara.
 - Tryck på **Slutaren** för att återgå till menyn utan att ställa in antalet utskrifter.
4. Tryck på knappen **Skriv ut** () så skrivs bilderna ut.

PictBridge: Utskriftsinställning

Du kan välja pappersstorlek, utskriftsformat, papperstyp, utskriftskvalitet, datumutskrift och filnamn-utskriftsmenyer för utskrivna bilder.

1. Tryck på **MENU**-knappen och PictBridge-menyn kommer att visas.
2. Använd **Upp/Ner**-knappen för att välja önskad meny och tryck på **Höger**-knappen.
3. Använd knappen **Upp/Ner** för att välja önskad undermeny och tryck på **OK**




Meny	Funktion	Undermeny
STORLEK	Inställning av storleken på utskrifts pappret.	AUTO, VYKORT, VISITKORT, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
LAYOUT	Inställning av antalet bilder som ska skrivas ut på ett pappersark.	AUTO, FULL, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEX
TYP	Inställning av kvaliteten på utskriftspappret.	AUTO, ENKELT, FOTO, SNABBFOTO
KVALITET	Inställning av kvalitén på bilden som ska skrivas ut.	AUTO, UTKAST, NORMAL, FIN
DATUM	Inställning av datum-utskrift	AUTO, AV, PÅ
FILNAMN	Inställning av filnamns-utskrift	AUTO, AV, PÅ

× Vissa meny-alternativ har inte stöd i alla skrivare. Även om de inte stöds visas de på LCD-monitorn, men kan inte väljas.

PictBridge: Återställ

Initialiserar användar-ändrade konfigureringar.

1. Använd **Upp/Ner**-knappen och välj menyfliken [ÅTERSTÄLL]. Tryck därefter på **Höger**-knappen.
2. Använd knappen **Upp/Ner** för att välja önskad undermeny och tryck på **OK**
Om [JA] väljs: Alla utskrift och bild-inställningarna blir återställda.



Om [NEJ] väljs: Inställningarna blir inte återställda.

× Grundinställningen varierar beroende på skrivartillverkare. För din skrivares grundinställningar, se användarmanualen som kom med din skrivare.


MP3/PMP/TEXTVISNINGSLÄGE

- Denna kamera har ett inbäddat MP3, TEXTVISNING & Portable Media-spelarprogram. Du kan ta en bild, lyssna på MP3-filer och titta på videofilmer (Film och Videofilm) närhelst du vill. För att använda PMP-läget måste du konvertera multimedia-filen med Samsung Converter. I TEXTVISNINGSLäget kan de se texten på LCD-monitorn medan du lyssnar på MP3-musik.
- Om fil- eller mappnamnet är mer än 120 tecken (inklusive 1 Byte/2 Byte språk, koreanska, kinesiska, etc.) visas inte fil- eller mappnamnet på spellistan.

Nedladdning av filer

För att använda MP3, PMP och TEXTVISNING måste dessa sparas i det interna minnet eller på minneskortet i denna kamera.

1. Spara de önskade filerna på datorn.
2. Anslut kameran till din dator med USB-sladden och sätt på kameran.
3. Öppna Windows Utforskaren och bläddra till [Flyttbar disk].
4. Skapa en mapp på den flyttbara disken.



MP3-läge: [MP3]

PMP-läge: [PMP]



TEXTVISNINGSLÄGE:
[TEXT]

5. Välj de MP3-filer som du vill spara och kopiera dem till MP3-mappen.

Starta MP3/PMP/TEXTVISNINGSLÄGE



- Se upp med illegal duplicering av MP3- & multimedia-filer. Det bryter mot copyright-lagen.
- Denna kamera kan bara spela upp MP3-filer i MP3-läge och SDC-filer (modifierade XviD MPEG4 video/MPEG Layer2 audio-typ) i PMP-läget.
- Om det är en fil som inte kan spelas upp på denna kamera, konvertera den till stött filformat med användande av Samsung Converter. (sid. 121-122)
- Upp till 200 filer och 100 undermappar kan sparas i en mapp.
- Du kan skapa nya mappar till ett djup under 'MP3, PMP och Text' mappar. Annars kan alla eventuella filer i andra mappar som du skapar inte spelas upp.



Sätt i minneskortet som innehåller MP3-, PMP- och TEXT-filer. Eftersom denna kamera har ett 190MB internt minne kan du också spara filerna i det interna minnet.

1. Välj önskat multimedialäge. (sid. 93)

2. En meny kommer att visas, så som visas här.

[ÅTERGÅ]: memorerar den senast stoppade bildrutan.

MP3-läge: spelar upp från början av filen.

PMP-läge: spelar upp från senast stoppade bildruta.

TEXTVISNINGSLÄGE: spelar upp från senast stoppade bildruta.

[ÖPPNA]: Browsing-menyn visas för att välja en önskad file.





3. Välj en önskad fil och tryck på OK-knappen. Och då kommer filen att spelas upp.




Starta MP3/PMP/TEXTVISNINGSLÄGE

<MP3-läge>




- När menyn [ÅTERGÅ] (sid. 98) i varje läge är ställt till [AV], öppnas inte bläddringsmenyn. Om den senast visade filen är raderad, öppnas bläddringsmenyn på samma sätt som ovan.
- Ordningsföljden i spel-listorna på browsing-menyn och ordningsföljden för den fil som sparats i minnet är desamma.
- En titel som är kodad med ett språk som inte stöds, visas som "_____".
- Den automatiska avstängnings-funktionen fungerar inte om filen håller på att spelas upp.
- Om det finns över 100 filer i minnet tar det lite längre för kameran att bearbeta till MP3/PMP-läget.
- Om du inte använder kameran inom den angivna tiden (ca 30 sek.) i MP3/TEXTVISNINGSLÄGE (B.G.M : Av, Autoscroll: Av), stängs LCD-monitorn av automatiskt och kamerans statuslampa blinkar. Tryck på någon av knapparna utom på strömbrytaren **POWER** när du vill använda kameran igen.
- Uppspelning av VBR (Variable Bit Rate)-fil. En VBR-fil varierar mängden ut-data i varje tids-segment, baserat på komplexiteten av in-data i det segmentet. När VBR-kodade filer spelas upp syns LCD-skärmen så som visas här.
 - VBR-ikonen kommer att visas istället för Bithastighets-ikonen.
 - Uppspelningstid kommer att visas men hela speltiden visas inte.
- I ungefär 2 sekunder i början och slutet av en PMP-fil fungerar inte kameraknappar utom **POWER**.
- När en MP3-fil inte spelas upp korrekt kan du ladda ner aett gratis MP3-konverteringsprogram och konvertera filen innan du kör den i kameran.
- Beroende på filtyp kan det hända att filmen pausas under uppspelning i PMP-läge. Filmen startas om automatiskt och det betyder inte att det är fel på kameran.

<PMP-läge>





<TEXTVISNINGSLÄGE>




LCD-skärmens indikator för MP3/PMP/TEXTVISNINGS-läge

LCD-skärmen visar information om MP3-, multimedia- och textfilerna.




- * Kodningstyp: Typen ANSI (American National Standards Institute), typen Uni (Unicode)
 - När kodningstypen ANSI visas:
Du ska ställa in språket i TEXTVISNING för att kunna se texten. Ställ in Språkmyn till samma språk som du har på det operativsystem som användes för att skapa texten.
 - När kodningstypen UNI visas:
Textfilen visas med valfri språkmyn.
- * Om storleken på textfilen är över 10MB, kan det ta längre tid eller vara omöjligt att visa textfilen. Dela i så fall upp textfilen.




Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran

Volym-knapp

Du kan kontrollera volymen med denna knapp. Det finns 0 ~ 30 steg.

- Tyst(): Du kan dämpa (mute) MP3-ljudet med **Upp**-knappen.




Play & Pause knappen/Söker-knapp

- Medan en fil spelas upp, tryck på **Ner**-knappen för att pausera filen. Om du trycker på den igen kommer uppspelningen att fortsätta.
- MP3-läge
När ingen MP3-fil spelas upp kan du söka MP3-filer genom att trycka på knappen **Vänster/Höger**.
- PMP-läge
Du kan söka efter multimedia-filer genom att trycka på **Vänster/Höger**-knappen... Och du kan söka efter en önskad bildruta i en fil under återuppspelning genom att trycka på **Vänster/Höger**-knappen.
- TEXTVISNINGSLÄGE
När textlistan visas: välj en textfil genom att trycka på **Upp/Ner**-knappen.
När texten visas: tryck på **Upp/Ner**-knappen så visas föregående/nästa sida i filen. Tryck och håll ner Upp/Ner-knappen och den kommer att hoppa över 10 sidor åt gången.

Raderingsknapp

Denna raderar filer som finns i minnet.

1. Välj en önskad fil att radera på browsing-menyn och tryck på **Radera**.
2. Ett meddelande kommer att visas, så som visas här.
[NEJ]: Annullerar "Radera filer" och sökmenyn kommer att visas.
[JA]: Tar bort den valda filen.




- Innan du raderar filer från kameran bör du ladda ned de filer till din dator som du vill behålla.

Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran

Lås/Frekvenskorrigeringsknapp

- Om du trycker på Lås-knappen längre än 1 sekund så låses kamerans knappar.
 - Om kamera-knapparna är låsta kan inte knapparna användas under återuppspelning. Men avstängning, Video ut, USB-anslutning och LCD-skärms-funktionerna kan användas.




- Om du trycker på Lås-knappen igen eller stänger av kameran, så låses kameran upp.
- Användaren kan välja passande ljud med den här funktionen.
 - Tryck på E-knappen och välj antingen <SRS>, <Normal>, <Live>, <Klassiskt>, <Jazz>, <Rock> eller <Dans>.



Knappen Spellista

Medan en multimedia-fil återuppselas kan du välja en önskad fil genom att använda sök-menyn.


- Medan en fil spelas upp, tryck på knappen **Spellista** ().
- En spellista som för tillfället spelas upp kommer att bli markerad.
- Flytta muspekaren till en önskad lista genom att trycka på Kontroll-knappen.

Tryck på **OK**-knappen: Den valda filen spelas upp.

Tryck på knappen **Spellista** (): Valet kommer att annulleras.



<MP3-läge>



<PMP-läge>



<TEXTVISNINGSLÄGE>

Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-monitorn

Funktionerna MP3-/PMP/Textvisningsläge kan ändras genom att använda LCD-skärmen. Tryck på **MENU**-knappen och en meny kommer att visas på LCD-skärmen.

	Menyflik	Huvudmeny	Undermeny		Sida
MP3	➡	ÅTERGÅ	PÅ	AV	sid. 98
	▶ MODE	SPELLÄGE	SPELA ALLA	UPPREPA EN	sid. 98
			UPPR. ALLA	BLANDA	
		MP3 SKIN	BLANDA REPETERA	–	sid. 98
			ST-INST1	ST-INST2	
			ANV-SKIN1	ANV-SKIN2	
PMP	⬅	ÅTERGÅ	PÅ	AV	sid. 98
	⏮ TIME	SÖKER	NORMALE	30 SEK	sid. 99
			1 MIN	3 MIN	
			5 MIN	10 MIN	
	📺	DISPLAY	5SEK	AV	sid. 100
			PÅ	–	
	🗑	RADERA ALLA	NEJ	JA	sid. 99

	Menyflik	Huvudmeny	Undermeny			Sida
TEXTVISNING	➡	ÅTERGÅ	AV	PÅ		sid. 98
	⏮	AUTOSCROLL	AV	0,8 SEK		sid. 100
			1,1 SEK	1,4 SEK		
			1,7 SEK	2,0 SEK	2,3 SEK	
	🎧	MP3 BGM	AV	PÅ		sid. 101
	🗨	LANGUAGE	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	sid. 101
			DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
			简体中文	繁體中文	日本語	
			РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
			DANSK	SVENSKA	SUOMI	
			BAHASA	Čeština	POLSKI	
			Magyar	Türkçe	-	
	🗑	RADERA ALLT	NEJ	JA		sid. 99

× Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-monitorn


Återuppta

Du kan sätta uppspelningstyp.


1. Tryck ner **MENU** -knappen i varje läge.
2. Välj önskad uppspelningstyp i menyn [ÅTERGÅ] genom att trycka på knapparna **Upp/Ner** och sen på **OK**.



<MP3-läge>



<PMP-läge>



<TEXTVISNINGSLÄGE>

[AV]: Browsing-menyn visas för att välja en önskad file.

[PA]: När kameran sätts på/stängs av eller när kamera-läget ändras, kommer denna kamera att minnas den senast stoppade bildrutan.
MP3-läge : spelar upp från början av filen.

PMP-läge: spelar upp från senast stoppade bildruta.

TEXTVISNINGSLÄGE: spelar upp från senast stoppade bildruta.

Uppspelningsläge

Du kan ställa in diverse upprepnings- och blandnings-optioner. Denna funktion finns bara i den valda mappen.

[SPELA ALLA]: Spelar ett enda spår en gång.

[UPPREPA EN]: Spelar ett enda spår upprepade gånger.

[UPPREPA ALLA]: Spelar upp alla spår i mappen upprepade gånger.

[BLANDA] : Spelar upp alla spår i mappen en gång.

[BLANDA REPETERA]: Spelar upp alla spår i mappen upprepade gånger.




Skin för MP3-spelare

Du kan sätta skin på MP3-spelare.

[ST-INST 1, 2] : Grundinställnings-skin kommer att användas.

[ANV-SKIN 1, 2]: En bild skapad av [MP3 SKIN]-menyn (sid. 70) kommer att sättas.



Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-monitorn


Återuppspelning av bildspelet

Medan MP3-filen spelas upp visas tagna bilder kontinuerligt på LCD-skärmen.

[SPELA]: Visa bilderna en gång.

[UPPREPA]: Visa bilderna kontinuerligt.

- × När uppspelningen är klar stannar bildspelet.
- × För att stoppa bildspelet trycker du på **Paus** och sen på **E**-knappen.



Inställning av bildspelets uppspelningsintervall.


Du kan ställa in bildspelets uppspelningsintervall i MP3-läge.

- Välj ett intervall bland 2, 3 eller 5 sekunder.




Radera allt


Alla filer som sparats på minneskortet blir raderade. I MP3-läget raderas bara MP3-filer. I PMP-läget raderas bara multimedia-filer. I TEXTVISNINGSLÄGET raderas TEXT-filer.



<MP3-läge>



<PMP-läge>



<TEXTVISNINGSLÄGE>

[NEJ]: Avbryter "Radera filer".

[JA]: Ett bekräftelsefönster kommer att visas. Välj [JA] och tryck på **OK**. Alla filer blir raderade.



Sökning efter bildruta

Du kan ställa in tiden för att hoppa över ett intervall när du söker i filmen genom att trycka på **Vänster/Höger**-knappen. Du kan lätt söka efter en bildruta som du vill ha.

[NORMALE, 30 SEK, 1, 3, 5, 10 MIN] :

: Detta kommer att hoppa över en satt bildruta närhelst du trycker på **Vänster/Höger**-knappen.



Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-monitorn

Visa inställning

Du kan låta uppspelningsfunktionen visas på LCD-monitorn.

[5 SEK]: Om det inte sker någon åtgärd under 5 sekunder kommer Menyfältet att försvinna.

[PÅ]: Menyfältet kommer att visas på LCD-skärmen.

[AV]: Menyfältet kommer inte att visas på LCD-skärmen.

- ✖ För att se rubriken, sätt in rubrikfilen (.smi) med användande av Samsung Converter. (sid. 121)
- ✖ Om en multimedia-fil har en rubrik så visas denna rubrik oavsett visningsinställningar.



Inställning av inspelnings-funktionen i MP3-läget

Du kan ta en bild och lyssna på MP3-filerna på samma gång.

1. Tryck på **Slutaren** så visas ikonen MP3 stand-by.
2. Tryck på **Slutaren** och en bild tas.



- Kamerans inställningar är låsta till grundinställning i Auto-läge (3x, 4x, 5x, 6x). Dessa inställningar kan inte ändras.
- Om minneskortet inte är isatt kommer denna funktion inte att fungera. Ibland kommer nästa fil att spelas upp när du trycker på **Slutaren**, även om minneskortet är isatt.
- För att stäng av fotografering under MP3-läge, trycker du på **E**-knappen eller låter bli att använda några knappar i ca 10 sekunder.
- Equalizer-inställningen är låst till <NORMAL>.


Autoscroll

Den visade texten rullar automatiskt och visas på LCD-monitorn.

[AV]: Texten rullar inte automatiskt.

- ✖ Tryck på **Upp/Ner**-knappen, så kan du använda funktionen Autoscroll.

[0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0, 2.3 SEK]:
Texten rullar automatiskt. Intervallen är markerade på varje menyikon.




Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-monitorn

MP3 BGM-inställning

Du kan spela upp MP3-filer medan du spelar upp text.

- [AV]: Du kan inte spela upp MP3-filer.
[PA]: När du spelar upp texten, kan du spela upp MP3-filerna.


※ Den senast spelade MP3-filen kommer att startas.



Språkinställning

Du kan ställa in språket för det operativsystem som textfilen skapades med.

- Om bokstäverna i textfilen inte visas korrekt ska du öppna filen i Windows 2000 eller senare och spara den igen. Vi rekommenderar att du använder "Notepad" (Anteckningar) och texten måste sparas med kondningstypen ANSI.
- Vissa unika bokstäver kanske inte kan visas korrekt på kameran.
- Koda textfilen som standardtypen, annars kanske vissa tecken inte kan visas korrekt.



Jorden runt-guide


Du kan få användbar reseinformation om hela världen.

Reseinformationen har stöd för koreanska, engelska, kinesiska, tyska och franska, och språket kan variera beroende på försäljningsregion. Du kan ladda ner guideinformationen från Samsung Cameras webbsida.

Ladda ner guideinformationen

För att man ska kunna använda funktionen Jorden runt-guiden måste guideinformationsfilen sparas i kamerans minne. Om de reseinformationsfiler som du vill ha saknas, ska du besöka vår hemsida och ladda ner önskad fil.

- Besök <http://www.samsungcamera.com> och välj den reseinformation som du vill ha.
- Ladda ner filen till datorn och packa upp filen.
- Anslut och sätt på dator och kamera.
- Kör Window Explorer. Hitta den flyttbara disken.
- Skapa en [TOUR]-mapp på den flyttbara disken.



- Välj den fil du vill ha och kopiera den till den flyttbara disken.

Jorden runt-guide

Läget Jorden runt-guide

Välj läget Jorden runt-guide

Starta Jorden runt-guiden



Välj placeringen genom att trycka på **Upp/Ner/Vänster/Höger**-knappen och tryck därefter på **OK**-knappen.




Välj land genom att trycka på **Upp/Ner/Vänster/Höger**-knappen och tryck därefter på **OK**-knappen.



Välj placeringen genom att trycka på **Upp/Ner/Vänster/Höger**-knappen och tryck därefter på **OK**-knappen.




Välj den önskade tur-siten genom att trycka på **Upp/Ner/Vänster/Höger**-knappen och tryck därefter på **OK**-knappen.



Välj besöksplats genom att trycka på **Vänster/Höger/Upp/Ner**-knappen.

Du hittar detaljerad information och bilder.



Se bilderna genom att trycka på **T**-knappen.

Las information om platsen genom att trycka på **W**-knappen.




Välj bilden genom att trycka på **Upp/Ner**-knappen och tryck därefter på **OK**-knappen. Du kan se bilden på den önskade tur-siten på skärmen.

Kontrollera andra tur-platser genom att trycka på **Vänster/Höger**-knappen.




Jorden runt-guide

Du kan välja önskad funktion.




■ Lägga till [Bookmark]

- 1 Välj önskat område och tryck på E-knappen för att visa ett menyfält.



- 3 Välj [Yes] för att lägga till bokmärke. Du kan bekräfta det tillkomna bokmärket i [Bookmark list].



■ Bookmark list

[Bookmark list]: Välj [Bookmark list] på menyfältet och bokmärkeslistan visas.

- Tryck på **MENU**-knappen för att visa reseguide-informationen.
- Tryck på Fn-knappen för att radera det valda området i bokmärkeslistan.



■ Language

[Language]: Välj [Language] på menyfältet och språklistan visas.



■ Sound

[Sound]: Välj [Sound] på menyfältet och ljudlistan visas.



Jorden runt-guide



- Att spara informationen om en del platser kan ta lång tid. Spara varje platsinformation i tur och ordning.
- Om de lednaddade filerna ändras på nåt icke-officiellt sätt kan filerna inte spelas upp i kameran.
- Formatering av kameran raderar all information på minnet (inklusive skyddade bilder, filmer, multimedialfiler och reseinformation). Kopiera filerna till en dator innan du formaterar minnet.
- Om det inte finns nån relevant platsinformation i minnet kan platsmenyn visas men inte väljas.
- För den fulla versionen av koreanska eller kinesiska kan du ladda ned den från Samsung Cameras website.

Viktig information

Observera noga följande föreskrifter!

- **Denna apparat innehåller elektroniska komponenter av hög precision. Använd eller förvara den inte på följande platser.**
 - Platser med stora ändringar i temperatur och luftfuktighet.
 - Dammiga eller smutsiga platser.
 - Platser som är utsatta för direkt solljus eller i ett fordon i het väderlek.
 - Platser med hög magnetism eller starka vibrationer.
 - Platser med explosiva varor eller lättantändligt material.
- **Lämna inte kameran på platser med damm, kemikalier (t.ex. lacknåfta, malmedel), hög temperatur och hög luftfuktighet. Förvara kameran ihop med silikongeleet i en helt tät låda om du inte ämnar använda den under en längre tid.**
- **Sand kan skapa stora problem för kameran.**
 - Låt inte sand komma in i kameran om du använder den på stränder, sanddyner eller andra platser med mycket sand.
 - Detta kan resultera i fel, eller att kameran blir oanvändbar för gott.
- **Hantering av kameran**
 - Var försiktig så att du inte tappar kameran eller utsätter den för stötar eller vibrationer.
 - Förhindra att den stora LCD-skärmen får en stöt. När denna kamera inte används, förvara den i kameraväskan.
 - Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.

Viktig information

- Kameran är inte vattentät. Undvik elektriska stötar genom att aldrig hålla i eller använda kameran med våta händer.
- Om du använder kameran vid våta platser, som vid en strand eller swimmingpool, låt inte vatten eller sand tränga in i kameran. Om detta sker kan kameran fungera felaktigt eller skadas permanent.
- **Stora temperaturskillnader kan orsaka problem.**
 - Om kameran flyttas från en kall till en varm och fuktig plats, kan det bildas kondens på elektroniken. Om detta händer, stäng av kameran och vänta minst 1 timme tills fukten försvunnit. Fukt kan också samlas i minneskortet. Om detta händer, stäng av kameran och ta ut minneskortet. Vänta tills fukten försvunnit.
- **Försiktighet vid användning av linsen**
 - Om linsen utsätts för direkt solljus, kan det resultera i missfärgning och felaktigheter i bildsensorn.
 - Var noga med att inte sätta fingeravtryck på linsen, och att det inte kommer främmande föremål på den.
- **Om digitalkameran inte används under en längre period, kan batterierna laddas ur. Det är därför bra att ta bort batteriet och minneskortet om kameran inte används under en längre tid.**
- **Om kameran utsätts för elektriska störningar, stänger den av sig själv för att skydda minneskortet.**
- **Kameraunderhåll**
 - Använd en mjuk borste (finns att köpa i fotoaffären) för att försiktigt rengöra linsen och LCD-enheten. Om det inte räcker kan du använda ett linsrengöringspapper med linsrengöringsvätska. Rengör kamerahuset med en mjuk trasa. Tillåt inte att denna kamera kommer i kontakt med lösningsmaterial såsom bensol, insektsgift, tinner, etc. Detta kan skada kamerans hölje och även påverka dess funktionalitet. Omild behandling kan förstöra LCD-panelen. Ha alltid kameran i sin skyddsväska när du inte använder den för att skydda den från skador.
- **Försök inte att ta isär eller modifiera kameran.**
- **I vissa lägen kan statisk elektricitet orsaka att blixten avfyras. Detta är inte skadligt för kameran och är ingen felfunktion.**
- **Vid överföring av bilder till och från kameran, kan dataöverföringen störas av statisk elektricitet. Om detta sker, koppla ifrån USB-kabel och koppla in den igen innan du gör en ny överföring igen.**
- **Före en viktig händelse eller innan du åker på en resa bör du kontrollera kamerans skick.**
 - Ta en bild för att testa kameran och se till att du har med dig extra batterier.
 - Samsung kan inte hållas ansvarigt för en felfungerande kamera.
- **Använd inte hörlurar när du kör, cyklar eller använder något motoriserat fordon. Det kan skapa en trafikfara och är illegalt i vissa områden.**
- **Undvik användande av hörlurar med hög volym. Hörselexperter avråder från kontinuerlig användning av högljudna och långvariga spelningar. Om du upplever ett ringande i dina öron, minska volymen eller upphör med användningen.**

Varningsindikator

Det finns flera allvariga varningar som visas i LCD-monitorn:

[MINNESKORTSFEL !]

- Fel på minneskortet.
 - Stäng av kameran och sätt på den igen.
 - Sätt i minneskortet igen.
 - Sätt i och formatera om minneskortet. (sid. 61)

[KOST LÅST!]

- Minneskortet är låst.
 - SD/SDHC minneskort: Skjut skrivskyddsomkopplaren mot toppen på minneskortet.

[INGET KORT!]

- Det sitter inget minneskort i kameran.
 - Sätt i minneskortet igen.
 - Stäng av kameran och sätt på den igen.

[INGEN BILD!]

- Det finns inga bilder lagrade på minneskortet.
 - Ta kort.
 - Sätt i ett minneskort som innehåller några bilder.

[FILFEL!]

- Filfel.
 - Radera filen.
- Fel på minneskortet.
 - Kontakta ett servicecenter.

[SVAGT BATTERI!]

- Batteriet är nästan urladdat.
 - Sätt in nya batterier.

[FÖR SVAG BELYSNING!]

- När du fotograferar på mörka plaster.
 - Ta bilder i Blixtfotograferings-läge.

[NUMMERSERIEN SLUT]

- Om du väljer för många utskriftssidor i menyn PictBridge:
 - Välj antal utskriftssidor inom tillåtna gränser.

[DCF FULL ERROR]

- Stämmer inte med DCF-formatet.
 - Kopiera bilderna till en dator och formatera om minneskortet.

Innan du kontaktar servicecentret

Kontrollera följande.

Kameran sätts inte på.

- Batteriet är nästan urladdat.
 - Sätt in nya batterier. (sid. 16)
- Batterierna är isatta med omvänd polaritet.
 - Sätt i batterierna med polariteten (+/-) åt rätt håll.

Kameran stänger av sig under användning.

- Batteriet är nästan urladdat.
 - Sätt in nya batterier.
- Kameran stängs av automatiskt.
 - Sätt på kameran igen.

Batteriet laddas ur snabbt.

- Kameran används vid för låg temperatur.
 - Förvara kameran på ett varmt ställe (t.ex inuti en rock eller jacka) och ta bara ut den när du ska ta en bild.

Kameran tar inga bilder när du trycker på avtryckaren.

- Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.
 - Ta bort bildfiler som du inte behöver.
- Minneskortet har inte formaterats.
 - Formatera minneskortet (sid. 61).
- Minneskortet är förbrukat.
 - Sätt i ett nytt minneskort.
- Minneskortet är låst.
 - Se felmeddelandet [KORT LÅST!].
- Kameran är avstängd.
 - Sätt på kameran.
- Batteriet är nästan urladdat.
 - Sätt in nya batterier. (sid. 16)
- Batterierna är isatta med omvänd polaritet.
 - Sätt i batterierna med polariteten (+/-) åt rätt håll.

Kameran slutar plötsligt fungera när du använder den.

- Kameran stängdes av på grund av ett fel.
 - Ta ur batterierna och sätt i dem igen, och sätt på kameran igen.

Kameraknapparna fungerar inte.

- Fel i kameran.
 - Ta ur batterierna och sätt i dem igen, och sätt på kameran igen.

Innan du kontaktar servicecentret

Bilderna är oskarpa.

- En bild togs av motivet utan att ställa in ett passande makro-läge.
 - Välj ett passande makro-läge för att ta en tydlig bild.
- Du tar en bild utom blixten räckvidd.
 - Ta bilden inom blixten räckvidd.
- Linsen är kladdig eller smutsig.
 - Rengör linsen.

Blixten avfyras inte.

- Läget Blixt av har valts.
 - Avsluta läget Blixa av.
- Du kan inte använda blixten i kameraläget.
 - Läs under instruktionen för blixten. (sid. 33)

Fel datum och tid visas

- Datum och tid har ställts in fel, eller har kameran återgått till förinställningarna.
 - Ställ in tid och datum rätt.

Ett fel på minneskortet har uppstått medan kortet sitter i kameran.

- Felaktigt formaterat kort.
 - Formatera om minneskortet.

Det går inte att visa bilderna.

- Felaktigt filnamn. (Stämmer inte med DCF-formatet)
 - Ändra inte bildfilens namn Färgen på bilden är annorlunda än originalmotivet.

Bildens färger stämmer inte överens med motivets.

- Vitbalans eller effekt-inställningen är inte korrekt.
 - Välj en passande vitbalans och effekt.

Bilderna är för ljusa.

- Exponeringen är för stark.
 - Återställ exponeringskompensationen.

Ingen bild på den externa monitorn.

- Den externa monitor är inte korrekt inkopplad till kameran.
 - Kontrollera anslutningskablarna.
- Det finns felaktiga filer på minneskortet.
 - Sätt i ett kort som innehåller korrekta filer.

[Flyttbar disk] visas inte i datorns Windows Utforskaren.

- Kabelanslutningen är felaktig.
 - Kontrollera inkopplingen.
- Kameran är avstängd.
 - Sätt på kameran.
- Operativsystemet är inte Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/Mac OS 10.1 ~ 10.4. Alternativt stöder datorn inte USB.
 - Installera Windows, 98SE, 2000, ME, XP, Vista/Mac OS 10.1 ~ 10.4 på en dator som stöder USB.
- Kamerans drivrutin är inte installerad.
 - Installera [USB Storage Driver] (drivrutin för USB lagringsenhet).

Specifikationer

Bildsensor

- Typ: 1/2,5" CCD
- Effektiva pixlar: Cirka 8,2 megapixelar
- Totalt antal pixlar: Cirka 8,4 megapixelar

Lins

- Fokuseringslängd: NV Lins f = 6,0 ~ 30,0mm (35 mm filmekvivalent : 36 ~ 180mm)
- F Nr. : F3,5 ~ F3,9 (Vidvinkel)
F4,9 ~ F8,0 (Tele)
- Digital zoom:
Stillbildsläge: 1.0X ~ 5.0X
Uppspelningsläge: 1,0X ~ 12,8X (beroende på bildstorlek)

LCD-skärm

- 3,0" färg TFT LCD (230.000 pixel)

Fokusering

- Typ: TTL autofokus , Multi-AF, Ansiktsgigenkänning AF, Manuell fokus
- Intervall

	Normal	Makro	Super Makro	Auto Makro
Bred	80cm ~	5cm ~ 80cm	1cm ~ 5cm	5cm ~ oändlighet
Tele	oändlighet	30cm ~ 80cm	-	30cm ~ oändlighet

Slutare

- Hastighet 1 ~ 1/2 000 sek. (Natt: 16 ~ 1/2 000 sek.)

Exponering

- Kontroll: Program AE
- Exponeringstidsmätning: Multi, Spot, Center-viktad, Ansiktsgigenkänning
- Kompensering: ±2EV (1/3 EV steg)
- ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Blixt	<ul style="list-style-type: none"> Lägen: Auto, Auto & Röda-ögon-reduktion, Ifyllnadsblixt, Långsam synk, Blixt av, Röda-ögon-redigering Intervall: Vidvinkel : 0,2 m ~ 4m, Tele: 0,5m ~ 2,8m (ISO AUTO) Ung. under 5 sekunder (nytt batteri)
Skärpa	<ul style="list-style-type: none"> Mjuk +, Mjuk, Normal, Hård, Hård +
Vitbalans	<ul style="list-style-type: none"> Auto, Dagsljus, Molnigt, Fluorescerande_H, Fluorescerande_L, Volfram, Anpassad
Röstinspelning	<ul style="list-style-type: none"> Lydoptagelse (maks. 10 timer) Röstkommentar för stillbild (max 10 sek)
Datumpåskrift	<ul style="list-style-type: none"> Datum, Datum & Tid, Av (användarvalbart)
Fotografering	<ul style="list-style-type: none"> Stillbild <ul style="list-style-type: none"> Auto, Program, ASR, Motiv × Motiv: Night(Natt), Portrait(Porträtt), Children(Barn), Landscape(Landskap), Text(Text), Close-up(Närbild), Sunset(Solnedgång), Dawn(Gryning), Backlight(Motljus), Fireworks(Fyrverkeri), Beach & Snow(Strand & Snö), Cafe(Café), Food(Mat), Self Shot(Självutlösare) (totalt 14 lägen) Fotografering: Enstaka, Kontinuerlig, AEB, Intervallfotografering, Rörelsetagning Självutlösare: 10 sek., 2 sek., Dubbel (10 sek., 2 sek.)

Specifikationer

- Videofilm
 - Med ljud eller utan ljud (Max. 2 timmar)
 - Storlek: 800x592, 640x480, 320x240
 - Bildhastighet: 30 bps, 20 bps, 15 bps (20 bps för 800x592)
 - Optisk zoom upp till 5,0X
 - Filmstabilisering (Användar-vald)
 - [Filmeditering (Inbäddad): Paus under filminspelning, stillbildstagning, ändring av tiden

– Bildstorlek och kapacitet (Storleken 256 MB)

	8M	7M	6M	5M	3M	1M
	3264x2448	3264x2176	3264x1836	2592x1944	2048x1536	1024x768
Superfin	49	58	71	86	128	372
Fin	94	107	133	161	226	520
Normal	135	171	202	220	306	600

※ Dessa siffror är mätta under Samsungs standardvillkor och kan variera beroende på omständigheterna vid fotograferingen och kamerainställningarna.

Förvaring

- Media
 - Internt minne: 190MB flashminne
 - Externt minne (tillval) :
SD (upp till 2GB garanterat)
SDHC-kort (upp till 4GB garanterat)
MMC Plus (upp till 1GB garanterat)
- Filformat
 - Stillbild: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
 - Videofilm: AVI (MPEG-4)
 - Audio : WAV

E-knapp

- Effekt: Fäргеffekt: Normal, S/V, Sepia, Röd, Blå, Grön, Negativ, Anpassad färg
Specialfärg: Färgmask
Bildjustering: Färgmättnad
FUN : TECKNAT, FOTORAM, MARKERA, KOMPONERAT
- Redigera: Bildredigering : Storleksändra, Rotera
Fäргеffekt: Normal, S/V, Sepia, Röd, Blå, Grön, Negativ, Anpassad färg
Specialfärg: Färgfilter, Färgmask
Bildjustering: RÖDA ÖGON FIX, LJUSSTYRKA, KONTRAST, MÄTTNAD, LÄGG TILL BRUS
FUN : TECKNAT, MARKERA, KOMPONERA, FOTORAM, KLISTERMÅR

Bilduppspelning

- Enstaka bild, Minibilder, Bildspel
- * Bildspel: Bildspel med Effekt & Musik

Multimedia-funktion

- MP3, PMP, Jorden runt-guide, Textfönster, Portabelt minne, Röstinspelare

Specifikationer

Gränssnitt	<ul style="list-style-type: none">– Digital ut-anslutning: USB 2.0 Högastighet– Audio: Mono– Video ut: NTSC, PAL (användarvalbart)– 24-stifts anslutning
Strömkälla	<ul style="list-style-type: none">– Uppladdningsbart batteri: SLB-1137D, 3.7V (1100mAh)– Adapter: SAC-46, SUC-C2× Inkluderat batteri kan variera beroende på försäljningsregion.
Dimensioner (BxHxD)	<ul style="list-style-type: none">– 95 X 61.5 X 20.2mm (exklusive utstickande delar)
Vikt	<ul style="list-style-type: none">– 158g (utan batteri och kort)
Drifttemperatur	<ul style="list-style-type: none">– 0 ~ 40°C
Arbets-luftfuktighet	<ul style="list-style-type: none">– 5 ~ 85%
Mjukvara	<ul style="list-style-type: none">– Applikation: Samsung Master, Samsung Converter, Adobe Reader
× MP3-specifikation	
Ljud	<ul style="list-style-type: none">– Frekvens: 20Hz ~ 20KHz– Hörlursport: 2,5mm Port (Stereo-typ)– Utmatning: Maximal volym Vänster 40 mW + Höger 40 mW (16Ω)– Signal: 88 dB med 20 KHz LPF

Fil	<ul style="list-style-type: none">– Filformat: MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3)– Bithastighet: 48 ~ 320kbps (Inklusive VBR)
Ljudeffekt	<ul style="list-style-type: none">– SRS WOW HD, Normal, Klassiskt, Dans, Jazz, Live, Rock
Uppspelningsläge	<ul style="list-style-type: none">– Alla, Upprepa en, Upprepa alla, Slumpvis, Slumpvis upprepning– MP3& Fotograferar (Fotograferingsläge är Auto Default, 3M)– Autoreloadfunktionen (Kom ihåg både senaste visade fil och bildruta)– Bakgrunds-skin för MP3-uppspelning med användarens bilder
× PMP-specifikation	
PMP-dekoder	<ul style="list-style-type: none">– Film: Modifierad Xvid MPEG4 (Andra videofiler måste använda Samsung Converter S/W)– Audio: MPEG Layer 2 (Samsung Convert S/W)
Uppspelningsläge	<ul style="list-style-type: none">– Snabbt Framåt/Återspolning (Max 32x)– Söker i Spela, Hoppa över i Spela (Normal, 30 sek, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min.)– Hoppa framåt efter en uppspelad fil– Autoreloadfunktionen (Kom ihåg senast visad bildruta)– Stöder helskärm i Converting S/W
Undertextning	<ul style="list-style-type: none">– Stöder SMI-fil (med Samsung Converter S/W)

Specifikationer

※ Textspecifikation

Fil	– Filnamnstillägget TXT, upp till 99999 sidor
Filformat	– Fönster: ANSI (Windows 98 eller senare), Unicode/ Unicode (Big-Endian)/UTF-8 (Windows 2000/XP) – Mac : ANSI, Unicode (UTF-16)
Funktion	– Autoscroll (0,8 ~ 2,3 sek.) – Hoppa 1 sida/10 sidor – Autoreloadfunktionen (Kom ihåg senaste sidan) – Stöder MP3 BGM när textfil visas
Språk	– Engelska, koreanska, franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska, taiwanesiska, japanska, ryska, portugisiska, nederländska, danska, svenska, finska, bahasa (malay/indonesiska), polska, ungerska, tjeckiska, turkiska. * Språkstöden kan bli föremål för ändring utan föregående meddelande.

※ Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående meddelande.

※ All varumärken tillhör sina respektive ägare.

Om programvaran

Läs manualen noga innan du börjar använda din kamera!

- Den medföljande mjukvaran är drivrutiner för kameran och ett bildbehandlingsprogram för Windows
- Allt eller delar av såväl programvaran som manualen får inte reproduceras under några omständigheter.
- Copyrights för programmen är licensierat enbart för användning ihop med kameran.
- Vid ett eventuellt fabriktionsfel, reparerar vi din kamera eller byter ut den. Vi kan emellertid inte på något sätt hållas ansvariga för skada som orsakats av felaktigt handhavande.
- Samsung garanterar inte att programvaran fungerar om du använder "hembyggd" PC eller en fabriksbyggd PC som du modifierat.
- Innan du börjar läsa denna manual, bör du skaffa dig grundläggande datorkunskaper och kunskaper om operativsystem (O/S).

Systemkrav

För Windows	För Macintosh
<p>Dator med processor bättre än Pentium II 450MHz (Pentium 800MHz rekommenderas)</p> <p>* Samsung Converter</p> <p>Dator med processor bättre än Pentium 500 MHz (Pentium IV rekommenderas)</p>	<p>Power Mac G3 eller senare, eller Intel Processor</p>
<p>Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista</p> <p>* Samsung Converter</p> <p>Windows 2000 eller senare rekommenderas</p>	<p>Mac OS 10,1 ~ 10,4</p>
<p>Minimum 128MB RAM (mer än 512MB rekommenderas)</p>	<p>Minimum 256 MB RAM 110 MB tillgängligt hårddiskutrymme</p>
<p>USB-port</p>	<p>USB-port</p>
<p>CD-ROM-enhet</p>	<p>CD-ROM-enhet</p>
<p>1024 × 768 pixlar, 16 bit färgskärm-kompatibel monitor (24 bit färgskärm rekommenderas) Microsoft DirectX 9.0 eller senare</p>	<p>MPlayer (för videofilmer)</p>

Om programvaran

Efter att du satt i den cd-skiva som följer med denna kamera i datorns CD-fack, ska följande fönster öppnas automatiskt.



Innan du ansluter kameran till datorn måste du först installera drivrutinen för kameran.

- Drivrutin för kameran: Detta låter dig överföra bilder mellan kameran och en dator.

Kameran använder USB-drivrutinen som sin egen drivrutin. Du kan använda kameran som en kortläsare för USB. Efter att du installerat drivrutinerna och kopplat kameran till din PC, visas [Flyttbar disk] i [Windows Utforskaren] eller [Den här datorn]. USB-drivrutinen levereras bara för Windows. Det finns inte någon USB-drivrutin för MAC på den medföljande program- CD:n. Men du kan använda kameran med Mac OS 10,1 ~ 10,4.

- XviD codec: Denna kod gör att videofilmer som har spelats in med denna kamera kan spelas upp på en dator.

För att spela upp en videofilm som spelats in med denna kamera måste du installera XviD Codec. Om en videofilm som spelats in med denna kamera inte kan spelas upp på ett bra sätt ska du installera denna kod. Programmet kan bara köras under Windows.

Om programvaran

■ Samsung Converter: Multimedia-konvertersprogram

Multimedia (Film, Video-clip, etc)-filer kan konverteras till videofilm som kan spelas upp på denna kamera. Programmet kan bara köras under Windows.

■ Samsung Master : Detta är multimedialösningen med allt-i-ett.

Du kan ladda ner, titta, redigera och spara dina digitala bilder och filmvisningar med denna mjukvara. Programmet kan bara köras under Windows.



- Kontrollera systemkraven innan du installerar drivrutinen.
- Du måste vänta i 5 ~ 10 sekunder på att det automatiska installationsprogrammet ska starta, beroende på dator. Om fönstret inte öppnas, kör [Windows Utforskaren] och välj [Installer.exe] i rotbiblioteket på CD-ROM.

Installation av programvaran

Installera programmen innan du använder din kamera ihop med en dator.

Efter att du gjort detta kan du flytta de bilder som finns lagrade i kameran till PC:n och redigera dem i ett bildbehandlingsprogram.

■ Du kan besöka Samsungs webbsajt på Internet.


<http://www.samsungcamera.com> : Engelska
<http://www.samsungcamera.co.kr> : Koreanska

1. Autokör-rutan visas. Klicka på menyn [Install] i välkomstfönstret.



2. Installera kamerans drivrutin, DirectX, XviD, Samsung Master och Adobe Reader genom att välja en knapp som visas på skärmen. Om en senare version av DirectX har installerats på din dator så kan DirectX inte installeras.

Installation av programvaran



3. För att spela upp en videofilm som spelats in med denna kamera måste du installera XviD Codec.



- × XviD Codec distribueras enligt GNU General Public License, och vem som helst kan kopiera, distribuera och ändra denna Codec. Denna licens är tillämplig på varje program eller annat arbete som innehåller ett meddelande placerat av copyright-innehavaren, som säger att det får distribueras under villkoren för denna General Public License. För mer information, se licensdokumenten (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

Installation av programvaran


4. Installera programmet enligt instruktionerna på skärmen.



5. Efter att du startat om din dator, kopplar du kameran till den med USB-kabeln.

6. Sätt på kameran. Nu visas [Found New Hardware Wizard] och kameran ansluts till datorn.

✕ Om ditt OS är Windows XP/Vista, kommer ett bildvisningsprogram att öppnas. Om nedladdningsfönstret på Samsung Master öppnas efter att ha startat Samsung Master, så lyckades inställningen av kamerans drivrutin.



- Om du har installerat kamerans drivrutin, startar kanske inte [Guiden Hittat ny maskinvara].
- I ett system med Windows 98 SE öppnas kanske dialogrutan Hittat ny hårdvara, där du ombeds välja en drivrutin. Ange i så fall "USB Driver" på den medföljande cd-skivan.
- PDF-dokument från användarmanualen finns inkluderade på CD-skivan med mjukvaran, som medföljer denna kamera. Sök i dessa PDF-filer med Windows Utforskaren. Innan du öppnar PDF-filerna måste du installera Adobe Reader, som finns inkluderat på CD-skivan med mjukvaran.
- För att installera Adobe Reader 6.0.1 korrekt måste Internet Explorer 5.01 eller senare version finnas installerad. Besök "www.microsoft.com" och uppdatera Internet-webläsaren (Internet Explorer).

Starta PC-läget


Om du ansluter USB-kabeln i USB-uttaget ändras kamerans driftläge automatiskt till PC-läge. I detta läge kan du föra över lagrade bilder till din dator via USB-kabeln.

■ Kamera-inställningar för anslutning

1. Sätt på kameran.
2. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-sladden.
3. Sätt på datorn. Kamera och dator är hopkopplade.
4. Valmenyn för externa enheter kommer att visas på LCD-skärmen.
5. Välj [DATOR] genom att trycka på **Upp/Ner**-knappen och sedan trycka på **OK**-knappen.



■ Anslutning av kameran till en dator



- ✖ Om du valde [Skrivare] i steg 5, och du ansluter kameran till datorn, kommer meddelandet [Ansluter skrivare] att visas, och anslutningen etableras inte. I detta fall, koppla bort USB-kabeln, och följ sedan proceduren från steg 2 och framåt.

■ Koppla bort kameran från en dator



Se sidan 119 (Ta bort den flyttbara skivan).

Starta PC-läget

■ Nedladdning av lagrade bilder

Du kan föra över de stillbilder som är lagrade i kameran till datorns hårddisk och skriva ut dem eller redigera dem i något bildredigeringsprogram.


1. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.
2. Klicka på ikonen [Den här datorn] (My Computer) på din dators skrivbord, och dubbelklicka på [Flyttbar disk (Removable Disk)] → DCIM → 100SSCAM]. Bildfilerna visas då.
3. Välj en bild och tryck på höger musknapp.



4. En pop-up-meny visas.


Klicka på menyn [Cut](Klipp ut) eller [Copy](Kopiera).

- [Klipp ut] : klipper ut den markerade filen.
- [Kopiera] : kopierar filer.




5. Klicka på den mapp som du vill klistra in filen i.

6. Tryck på höger musknapp varvid en pop-up-meny öppnas. Klicka på [Paste] (Klistra in).



7. Bildfilen överförs från kameran till din dator.



Starta PC-läget

- Genom att använda [Samsung Master] kan du titta på de bilder som är lagrade i minnet direkt på skärmen på din dator och du kan kopiera och flytta bildfilerna.



- Vi rekommenderar att du flyttar över bilderna till din PC innan du börjar titta på dem. Om du öppnar bilder direkt från Flyttbar disk, kan detta orsaka en oväntad fränkoppling.
- Om du överför en fil som kameran inte stöder via Flyttbar disk, visas meddelandet [FILFEL!] på kamerans LCD-monitor i VISNINGSLÄGET och ingenting visas i INDEXLÄGET.

Ta bort den flyttbara disken

■ Windows 98SE

1. Kontrollera om det förs över någon fil mellan kameran och datorn. Om kamerans statuslampa blinkar, v.v. vänta tills lampan har slutat blinka och lyser stadigt.
2. Koppla ur USB-kabeln.


■ Windows 2000/ME/XP/Vista

(Illustrationerna kan variera från de som visas beroende på Windows O/S.)

1. Kontrollera om det förs över någon fil mellan kameran och datorn. Om kamerans statuslampa blinkar, v.v. vänta tills lampan har slutat blinka och lyser stadigt.
2. Dubbelklicka på ikonen [Unplug or Eject Hardware](Säker borttagning av maskinvara) på aktivitetsraden.
3. Fönstret [Säker borttagning av maskinvara] öppnas. Välj [USB masslagringsenhet] och klicka på knappen [Stoppa].



Dubbelklicka



4. Fönstret [Stoppa en maskinvaruenhet] öppnas. Välj [USB masslagringsenhet] och klicka på knappen [OK].



Ta bort den flyttbara disken

5. Fönstret [Säker borttagning av maskinvara] öppnas. Klicka på knappen [OK].
6. Fönstret [Säker borttagning av maskinvara] öppnas. Klicka på knappen [Close] (Stäng) och du kan säkert koppla bort den flyttbara skivan.

7. Koppla ur USB-kabeln.



Installera drivenheten för USB på en MAC

1. Det finns ingen USB-drivrutin för MAC på cd-skivan med program eftersom MAC OS stöder kamerans drivrutin.
2. Bocka för MAC OS version under start-upp. Denna kamera är kompatibel med MAC OS 10.1 ~ 10.4.
3. Koppla kameran till din Macintosh och sätt på kameran.
4. En ny ikon visas på skrivbordet efter att du anslutit kameran till din MAC.

Använda drivrutinen för USB på en MAC

1. Dubbelklicka på den nya ikonen på skrivbordet och mappen på minneskortet visas.
2. Välj bildfil och kopiera eller flytta den till Macen.




- För Mac OS 10.1 eller senare: Hämta först allt från datorn till kameran och ta sedan bort den flyttbara disken med kommandot Mata ut.


Ta bort drivrutinen för USB under Windows 98SE

För att ta bort USB-drivrutinen, se processen nedan.

1. Anslut kameran till din dator, och sätt på dem.
2. Kontrollera hurvida den flyttbara disken finns i [Den här datorn].
3. Ta bort [Samsung Digital Camera] i Enhetshanteraren.



4. Koppla bort USB-kabeln.
5. Ta bort [Samsung USB Driver] på Lägg till/Ta bort program.





6. Avinstallationen är klar.

Samsung Converter

Multimedia (Film, Video-clip, etc)-filer kan konverteras till videofilm som kan spelas upp på denna kamera. Programmet kan bara köras under Windows.


■ Hur man använder Samsung Converter

1. Dubbelklicka på Samsung Converter-ikonen på skrivbordet.
2. Klicka på Lägg till och välj en fil som du vill lägga till.
3. Om du vill lägga till en rubrik, markera "Använd underrubriker från fil (*.smi)".
4. Välj de inställningar som du vill ha, och klicka på Convert-knappen.
 - [Output format]: Du kan ställa in filformatet.
 - [Frame size]: Du kan ställa in bredden och höjden videofilmer.
 - [Frame rate]: Du kan ställa in bps (bildrutor per sekund).
 - [Screen size]: Du kan ställa in skärmtyp.
 - [Split by size]: Du kan ställa in filstorlek för utmatning av videofilm.
5. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-sladden.
6. Kopiera den konverterade videofilmen i destinationsmappen, och klistra in filen i [PMP]-mappen.



Samsung Converter

7. Du kan spela upp den konverterade videofilmen i kamerans uppspelningsläge.
- ✖ Se [Hjälp]-menyn i Samsung Converter för vidare information.



- Innan du konverterar en multimedia-fil, kontrollera huruvida den kan spelas upp korrekt på Windows Media Player.
- De konverterade filerna sparas som filtypen *.sdc, vilken kan spelas upp på Windows Mediaspelare.
- Samsung Converter stöder inte alla codecs. Om en konverterad multimediafil inte kan spelas upp på Windows Mediaspelare, installera en multicodec (Vi rekommenderar en full version av den senaste K-Lite Codecen). Installera Samsung Converter igen efter att ha installerat multi-codecen.
- Du kan välja destinationsmapp för varje konverterad fil. När mappen inte är vald sparas de konverterade filerna under en mapp där källfilen finns.
- Om du konverterar flera filer på samma gång kan datom ev. gå långsamt, därför att den har begränsad processorkapacitet. I sådana fall, ge de aktuella filerna till programmet en i taget.

- Datorspecifikationen, installerade koder och program är det främsta orsaken till konverteringsfel. När ett konverteringsfel inträffar, kontrollera följande.
 - Några codecs som är kompatibla med filerna blev inte installerade eller installerades felaktigt. I detta fall, hitta en kompatibel codec och installera den. Om du inte hittar några kompatibla codecs, installera en multi-codec.
 - Om du installerade diverse multi-codecs på din dator, kan detta orsaka konverteringsproblem. I sådana fall, ta bort alla codecs och installera en riktig multi-codec.
 - Installera den senaste Windows Mediaspelaren.
 - Besök tillverkarens website för aktuell enhet (dator, grafikkort, ljudkort) och uppdatera dem till senaste version.
- Vissa typer av multimedia-filer blir inte konverterade. Om de konverterade media-filerna är skadade, kan de ev. inte spelas upp på kameran. Ovanliga filtyper kan inte konverteras. Ljud och motiv kanske inte synkroniserar.
- Den förväntade filstorleken efter konvertering av en media-fil kan variera. Det beror på det datorsystem som du använder.
- Om det inte finns någon font som är kompatibel med scriptfilen på din dator, visas scriptet som '□□□'.
- Överföring av den konverterade filen till en flyttbar disk är tidsödande. Det kan ta lång tid. Varaktigheten beror på filstorleken.
- Använd inte PMP-läget medan du kör. Det kan skapa trafikfara.
- En fil som inte stöder snabbsökning i Windows Mediaspelaren kan man inte välja konverteringsområde och delad filstorlek för.

Samsung Master

Du kan ladda ner, titta, editera och spara dina digitala bilder och filmvisningar med denna mjukvara. Programmet kan bara köras under Windows.


För att köra Samsung Master dubbelklickar du på ikonen Samsung Master på skrivbordet.

■ Nedladdning av bilder


1. Anslut kameran till din dator.

2. Ett fönster för nedladdning av bilder kommer att visas efter anslutning av kameran till din dator.

- För nerladdning av tagna bilder, välj [Select All]- knappen.
- Välj den önskade mappen i fönstret och klicka på [Select all]-knappen. Du kan spara tagna bilder och den valda mappen.
- Om du klickar på [Cancel] kommer nerladdningen att avbrytas.




3. Klicka på [Next >].




4. Välj en destination och skapa en mapp för att spara nerladdade bilder och mapp.

- Mapper skapas i datumordning och bilder blir nerladdade.
- Mappnamnen blir det som du vill och bilder blir nerladdade.
- Efter att du valt en mapp som tidigare skapats, kommer bilder att bli nerladdade.



5. Klicka på [Next >].

6. Ett fönster kommer att öppnas så som visas här bredvid. Destinationen för den valda mappen kommer att visas i fönstrets överdel. Klicka på [Start]-knappen för att ladda ner bilderna.




7. De nerladdade bilderna kommer att visas.



Samsung Master


- Bildvisare: Du kan titta på de sparade bilderna.



- Bildvisningsfunktioner är listade här nedan.

- ① Menyfält: Du kan välja menyer. Fil, Editera, Vy, Verktyg, Ändra funktion, Auto nerladdning, hjälp, etc.
 - ② Bildvalsfönster: Du kan välja en önskad bild i detta fönster.
 - ③ Mediatyp valmeny: Du kan välja bildvisare, bildredigerare, filmvisning eller redigeringsfunktion i denna meny.
 - ④ Förhandsittfönster: Du kan förhandsgranska en bild eller en videofilm och kontrollera multimedia-informationen.
 - ⑤ Zoom-fält: Du kan ändra storleken på förhandsgranskning.
 - ⑥ Mappvisningsfönster: Du kan se lokaliseringen av mappen för en vald bild.
 - ⑦ Bild-visningsfönster: Bilder från vald mapp visas.
- ✱ Se [Hjälp]-menyn i Samsung Master för vidare information.

- Bildredigering: Du kan redigera stillbilden.



- Bildvisningsfunktioner är listade här nedan.

- ① Redigeringsmeny: Du kan välja följande menyer.
[Tools]: Du kan beskära eller ändra storlek på den valda bilden. Se [Hjälp]-menyn.
[Adjust]: Du kan modifiera bildkvaliteten. Se [Hjälp]-menyn.
[Retouch]: Du kan ändra bilden eller sätta in effekter i bilden. Se [Hjälp]-menyn.
 - ② Ritverktyg: Verktyg för redigering av bild.
 - ③ Bild-visningsfönster: En vald bild visas i detta fönster.
 - ④ Förhandsittfönster: Du kan förhandsgranska den ändrade bilden.
- ✱ En stillbild som editerats med Samsung Master kan inte spelas upp på kameran.
- ✱ Se [Hjälp]-menyn i Samsung Master för vidare information.

Samsung Master

- Filmredigering: Du kan hämta stillbilder, filmvisning, berättelse, musikfiler tillsammans i en filmvisning.



- ② Bildrutevisningsfönster: Du kan sätta in multimedia i detta fönster.

- ✖ Vissa videofilmer som har komprimerats med en codec som inte är kompatibel med Samsung Master kan inte spelas upp i Samsung Master.
- ✖ Se [Help]-menyn i Samsung Master för vidare information.

– Redigeringsfunktioner för filmvisning är listade här nedan.

- ① Redigeringsmeny: Du kan välja följande menyer.

[Add media]: Du kan lägga till en önskad multimedia i en filmvisning.

[Edit clip] : Du kan ändra ljusstyrkan, kontrasten, färgen och färgmättningen.

[Effects]: Du kan lägga till en effekt.

[Set text] : Du kan lägga in text.

[Narrate]: Du kan lägga till en berättelse.

[Produce] : Du kan spara det editerade multimedia som ett nytt filnamn.

Du kan välja filtyperna AVI, Windows media (wmv) och Windows media (asf).

Vanliga frågor

Kontrollera följande om USB-anslutningen inte fungerar.

Fall 1

USB-kabeln är inte ansluten eller det är inte den medföljande USB-kabeln.
→ Koppla in den medföljande USB-sladden.

Fall 2

Din dator känner inte av kameran.
Ibland kan kameran visas under [Okänd enhet] i Enhetshanteraren.
→ Installera drivrutinen korrekt. Stäng av kameran, ta ur USB-kabeln, sätt i den igen och sätt på kameran.

Fall 3

Ett oväntad fel inträffade under filöverföringen.
→ Stäng av kameran och sätt på den igen. Överför filen igen.

Fall 4

Att använda USB hub.
→ Det kan vara problem att koppla kameran till datorn via en USB-hub om datorn och hubben inte är kompatibla. Om det är möjligt – koppla kameran direkt till datorn.

Fall 5

Är andra USB-kablar kopplade till datorn.
→ Kameran kan fungera felaktigt om den är kopplad till en dator med flera tillkopplade USB-enheter. Koppla bort de andra USB-kablarna så att kameran är den enda USB-enheten som är kopplad till datorn.

Fall 6

När jag öppnar Enhetshanteraren (genom att klicka Start, → (Inställningar) → Kontrollpanel → (Systemegenskaper) → System → (Maskinvara) → Enhetshanteraren), kommer Okända enheter eller Övriga enheter visas med ett gult frågetecken (?) bredvid, eller enheter med ett utropstecken (!) bredvid.

→ Högerklicka på objektet med ett frågetecken (?) eller utropstecken (!) och välj "Ta bort". Starta om datorn och anslut kameran igen. Om du har Windows 98SE ska du också ta bort kamerans drivrutin, starta om datorn och installera om drivrutinen.

Fall 7

I vissa säkerhets-program (Norton Anti Virus, V3, etc.), känner inte datorn igen kameran som en borttagbar disk.

→ Stoppa det aktuella säkerhetsprogrammet och anslut kameran till datorn. Se i säkerhetsprogrammets instruktioner hur man tillfälligt avaktiverar programmet.

Fall 8

Kameran anslutes till USB-porten placerad på datorns framsida.

→ När kameran är ansluten till USB-porten placerad på datorns framsida, kan det hända att datorn inte känner av kameran. Anslut kameran till USB-porten placerad på datorns baksida.

Vanliga frågor

Om videofilmen inte kan spelas upp på datorn

- ※ Om en videofilm som har spelats in med kameran inte kan spelas upp på datorn, beror detta oftast på den Codec som är installerad på datorn.

■ När en Codec för uppspelning av videofilmer inte har installerats

→ Installera Codec enligt beskrivningen nedan.

[Installera en Codec för Windows]

→ Installera XviD codecen

- 1) Sätt in den CD som följer med kameran.
 - 2) Kör Windows Utforskaren, välj [CD-ROM drive:\XviD]-mapp och klicka sedan på XviD-1.1.2-01112006.exe filen.
- ※ XviD Codec distribueras enligt GNU General Public License, och vem som helst kan kopiera, distribuera och ändra denna Codec. Denna licens är tillämpbar på varje program eller annat arbete som innehåller ett meddelande placerat av copyright-innehavaren, som säger att det får distribueras under villkoren för denna General Public License. För mer information, se licensdokumenten (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

[Installera en Codec för Mac OS]

- 1) Besök följande website för nedladdning av aktuell codec. (<http://www.divx.com/divx/mac>)
 - 2) Klicka på menyn [Free Download] i det övre högra hörnet på sidan. Ett nedladdningsfönster visas.
 - 3) Välj rätt version av Mac OS och klicka på knappen [Download] för att ladda ner filen och spara den i önskad mapp.
 - 4) Starta den nedladdade filen. Den Codec som behövs för att spela upp videofilmen kommer att installeras.
- ※ Om en videinspelning inte kan återuppspelas på Macintosh OS, använd en mediaspelare som stöder XviD codec (t.ex. Mplayer).

■ Om DirectX 9.0 eller senare inte är installerad

→ Installera DirectX 9.0 eller senare

- 1) Sätt in den CD-skiva som medföljde kameran.
- 2) Starta Windows Utforskaren och välj CD-skivans mapp "USB Driver\ DirectX 9.0". Dubbelklicka sedan på filen DXSETUP.exe. DirectX kommer att installeras. Besök följande webbplats för att ladda ner DirectX.<http://www.microsoft.com/directx>

■ Om en PC (med Windows 98SE) upprepade gånger slutar svara när kameran kopplas in till datorn

→ Om en PC (med Windows 98SE) är påslagen under en längre tid kameran ansluts upprepade gånger, kan det hända att PC:n inte känner igen kameran. Om detta inträffar ska du starta om datorn.

Vanliga frågor

- Om en dator som har en ansluten kamera hänger sig när Windows startar.
 - Om detta inträffar ska du koppla ur kameran från datorn. Windows bör nu starta korrekt. Om problemet kvarstår bör du avaktivera "Legacy USB Support" (USB-stödet) och starta om datorn. Alternativet "Legacy USB Support" finns i inställningsmenyn för BIOS. (BIOS inställningsmeny skiljer sig mellan datortillverkare och vissa BIOS-menyer har inte Legacy USB-stöd) Om du inte själv kan ändra menyn, kontakta datortillverkaren eller BIOS-tillverkaren.
- Om ett videoklipp inte kan raderas, en flyttbar disk inte kan tas bort eller om ett felmeddelande visas under filöverföringen.
 - Om du enbart installerar Samsung Master, kan problemen som nämns ovan inträffa ibland.
 - Stäng programmet Samsung Master genom att klicka på ikonen för Samsung Master på aktivitetsfältet.
 - Installera alla applikationsprogram som finns med på program-CD-skivan.

Korrekt avfallshantering av produkten



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniskaprodukter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör

kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



Samsung Techwin tar hänsyn till miljön i samtliga steg av tillverkningen för att miljön ska bevaras, och vidtar ett antal åtgärder för att ge kunder mer miljövänliga produkter. Eco-märket representerar Samsung Techwins vilja att skapa miljövänliga produkter, och visar att produkten följer direktivet EU-direktivet RoHS.



SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8222, 8488, 8490
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsungcamerausa.com

If you have any questions or comments relating to
Samsung cameras, Please contact
the SAMSUNG customer care center

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH
ZENTRALE, KEINE REPARATUR
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY
TEL: 49 (0) 6196 66 5303
FAX: 49 (0) 6196 66 5366
TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:
00800 4526 3727
(nur kostenfrei für Anrufe aus Deutschland)

Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die
Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem
beiliegenden Falblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL
WARRANTY CERTIFICATE)
INTERNET: www.samsungcameras.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
NO.9 ZHANGHENG STREET. MICRO-ELECTRONIC
INDUSTRIAL PARK JINGANG ROAD TIANJIN CHINA.
POST CODE : 300385
TEL: 800-810-5858
www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHINAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 555 55 55 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru

Internet address - [http : //www.samsungcamera.com](http://www.samsungcamera.com)



The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)